

Bedienungsanleitung Technische Daten

B/OP/03150/96 Ausg. Jan2000



KBR GmbH • Am Kiefernschlag 7 • 91126 Schwabach • Tel.: +49 (0)9122-6373-0 • Fax: +49 (0) 09122-6373-83 • email: Info@kbr.de

### Hinweis für den Anwender

### Das Ihnen gelieferte Energiekontrollsystem ist ein KBR-Qualitätserzeugnis.

Es werden nur Bauteile hoher Zuverlässigkeit und bester Qualität eingesetzt. Jedes Gerät wird vor seiner Auslieferung einem Langzeittest und die Baugruppen werden vor ihrer Montage einer Hochtemperaturprüfung unterzogen.

Sollte trotzdem ein Fehler vorliegen oder das Gerät nach einiger Zeit ausfallen, so tritt bei Ihnen die Frage nach den Folgekosten auf. Es ist ein Gebot der Fairneß Sie vorher über den Rechtsstand zu informieren.

# Wir liefern nach den "Allgemeinen Lieferbedingungen für Erzeugnisse und Leistungen der Elektroindustrie".

Es heißt unter Artikel IX., Absatz 1: Für Mängel, zu denen auch das Fehlen zugesicherter Eigenschaften zählt, haftet der Lieferer wie folgt:

- Alle diejenigen Teile oder Leistungen sind nach Wahl des Lieferers unentgeltlich nachzubessern, neu zu liefern oder neu zu erbringen, die innerhalb von 12 Monaten - ohne Rücksicht auf Betriebsdauer - vom Tage des Gefahrüberganges an gerechnet, nachweisbar infolge eines vor dem Gefahrübergang liegenden Umstandes, insbesondere wegen fehlerhafter Bauart, schlechten Materials oder mangelhafter Ausführung unbrauchbar wurden oder deren Brauchbarkeit erheblich beeinträchtigt wurde. Die Feststellung solcher Mängel muß dem Lieferer unverzüglich gemeldet werden.
- 2. Weitere Ansprüche des Bestellers gegen den Lieferer und dessen Erfüllungsgehilfen sind ausgeschlossen, insbesondere ein Ersatz von Schäden, die nicht an dem Liefergegenstand selbst entstanden sind. Dies gilt nicht, soweit in Fällen des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit oder des Fehlens zugesicherter Eigenschaften zwingend gehaftet wird.

Wir haften somit nicht für Folgeschäden. Wir können für Sie auch nicht eine entsprechende Versicherung abschließen, da es sich um einen reinen geldlichen Verlust handelt (z.B. höhere Energiekosten).

Wir empfehlen Ihnen deshalb sich mit Ihrer Versicherung in Verbindung zu setzen, um unter Nennung der monatlichen Einsparung eine Versicherung abzuschließen.

KBR GmbH Schwabach

## <u>Inhalt</u>

1	Wi	rkungsweise des Energiekontrollsystems	4
2	Ins	stallation des Systems	6
21		Montage des Gerätes	6
2.2		Anschlüsse	7
2.3		Anschlußnlan Geräte im Wandgehäuse	 8
24		Relaishausteine FBA 08	9
2.4		Serielle Kommunikationsschnittstelle	10
2.5	5.1	Anschluß an den PC	.10
2.	5.2	Druckeranschluß	.10
2.	5.3	Umstellen der Schnittstelle	. 10
2.6		Bedien- und Anzeigeteil des Gerätes	.11
3	Pr	ogrammierung des Energiekontrollsystems	12
3.1		Analyse der Anlage	.12
3.2		Programmierungsalgorithmus	.12
3.3		Paßwortschutz (Menü SONDER)	.12
3.4		Löschen der Systemdaten und des Speicherinhaltes	.13
3.5		Geräteparameter (Menü EVU)	.14
3.	5.1	EVU-Parameter (Untermenü 1)	. 14
ა. ვ	5.2 5.3	Melsparameter (Untermenu 2)	.15
3.	5.4	Maximumvorwarnung (Untermenü 4)	. 16
3.6		Optimierungsausgänge (Menü LINIEN)	.17
3.	6.1	Ausgang programmieren	. 17
3.	6.2	Kopierfunktion	. 19
3.	6.3	Ausgang löschen	.20
3. 1	<sup>ხ.4</sup>		.∠0 2∩
<b>.</b>	30		20
4.1		Version, Servicehotline und Paßwort	.20
4.2	<b>0</b> 4	Serielle Schnittstelle	.21
4. 4	∠. i 2 2	Konfiguration für den Druckeranschluß	. Z I 21
43	2.2	Ibrund Kalender	22
44		Fernanzeige Analogschnittstelle und Minimumwächter	22
4.	4.1	Protokoll der Fernanzeige EBUS - FA.	.22
4.	4.2		
	4 0	Protokoli der Analogschnittstelle EBUS - AS	. 22
4.	4.3	Protokoli der Analogschnittstelle EBUS - AS Minimumwächter	.22
4. 4.	4.3 4.4	Protokoli der Analogschnittstelle EBUS - AS. Minimumwächter Zählerimpulssummierer	.22 .23 .23
4. 4. 5	4.3 4.4 <b>Tr</b> (	Protokoll der Analogschnittstelle EBUS - AS. Minimumwächter Zählerimpulssummierer end- und Fehleranzeigen	.22 .23 .23 <b>24</b>
4. 4. 5 5.1	4.3 4.4 <b>Tr</b> (	Protokoll der Analogschnittstelle EBUS - AS Minimumwächter Zählerimpulssummierer end- und Fehleranzeigen Trendanzeigen	.22 .23 .23 <b>24</b> .24
4. 4. 5 5.1 5.2	4.3 4.4 <b>Tr</b> (	Protokoll der Analogschnittstelle EBUS - AS. Minimumwächter Zählerimpulssummierer end- und Fehleranzeigen Trendanzeigen	.22 .23 .23 <b>24</b> .24 .24
4. 4. 5.1 5.2 6	4.3 4.4 Tro	Protokoll der Analogschnittstelle EBUS - AS Minimumwächter Zählerimpulssummierer end- und Fehleranzeigen Trendanzeigen Fehleranzeigen ngzeitspeicher	.22 .23 .23 <b>24</b> .24 .24 .24
4. 4. 5 5.1 5.2 6 6.1	4.3 4.4 Tro	Protokoll der Analogschnittstelle EBUS - AS. Minimumwächter Zählerimpulssummierer end- und Fehleranzeigen Trendanzeigen Fehleranzeigen Ngzeitspeicher Verwaltung der Speicherwerte	.22 .23 .23 <b>24</b> .24 .24 .24 .24 .25 .25
4. 4. 5 5.1 5.2 6 6.1 6.1	4.3 4.4 <b>Tro</b> La	Protokoll der Analogschnittstelle EBUS - AS. Minimumwächter Zählerimpulssummierer end- und Fehleranzeigen Trendanzeigen Fehleranzeigen Ngzeitspeicher Verwaltung der Speicherwerte Anwahl der Speicherwerte	.22 .23 .23 <b>24</b> .24 .24 .24 .25 .25
4. 4. 5 5.1 5.2 6 6.1 6. 6.	4.3 4.4 <b>Tro</b> La 1.1 1.2	Protokoll der Analogschnittstelle EBUS - AS. Minimumwächter Zählerimpulssummierer end- und Fehleranzeigen Trendanzeigen Fehleranzeigen Ngzeitspeicher Verwaltung der Speicherwerte Anwahl der Speicherwerte	.22 .23 .23 <b>24</b> .24 .24 .25 .25 .25
4.4.5 5.1 5.2 6 6.1 6.2 6.2	4.3 4.4 <b>Tro</b> La 1.1 1.2	Protokoll der Analogschnittstelle EBUS - AS. Minimumwächter Zählerimpulssummierer end- und Fehleranzeigen Trendanzeigen Fehleranzeigen Ngzeitspeicher Verwaltung der Speicherwerte Anwahl der Speicherwerte Löschen der Speicherwerte	.22 .23 .23 <b>24</b> .24 .24 .24 .25 .25 .25 .25
4 4 5 5.1 5.2 6 6.1 6.2 6.3	4.3 4.4 <b>Tro</b> La 1.1 1.2	Protokoll der Analogschnittstelle EBUS - AS. Minimumwächter Zählerimpulssummierer end- und Fehleranzeigen Trendanzeigen Fehleranzeigen Ngzeitspeicher Verwaltung der Speicherwerte Anwahl der Speicherwerte Löschen der Speicherwerte Monatshöchstwerte	.22 .23 .23 .24 .24 .24 .24 .25 .25 .25 .25 .26 .26
4 4 5 5.1 5.2 6 6.1 6.2 6.3 6.4	4.3 4.4 <b>Tro</b> La 1.1 1.2	Protokoll der Analogschnittstelle EBUS - AS. Minimumwächter Zählerimpulssummierer end- und Fehleranzeigen Trendanzeigen Fehleranzeigen Ngzeitspeicher Verwaltung der Speicherwerte Anwahl der Speicherwerte Löschen der Speicherwerte Monatshöchstwerte Tageshöchstwerte	.22 .23 .23 <b>24</b> .24 .24 <b>25</b> .25 .25 .25 .26 .26 .26
4.4.5 5.1 5.2 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5	4.3 4.4 <b>Tr</b> ( La 1.1 1.2	Protokoll der Analogschnittstelle EBUS - AS. Minimumwächter Zählerimpulssummierer end- und Fehleranzeigen Trendanzeigen Fehleranzeigen Ngzeitspeicher Verwaltung der Speicherwerte Anwahl der Speicherwerte Löschen der Speicherwerte Monatshöchstwerte Tageshöchstwerte Schalthandlungen	.22 .23 .23 24 .24 .24 .25 .25 .25 .26 .26 .26
4.4.5 5.1 5.2 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6	4.3 4.4 <b>Tr</b> ( <b>La</b> 1.1 1.2	Protokoli der Analogschnittstelle EBUS - AS. Minimumwächter Zählerimpulssummierer. end- und Fehleranzeigen Trendanzeigen Fehleranzeigen Meßperiodenwerte Schalthandlungen Meldungen und Alarme	.22 .23 .23 <b>24</b> .24 .24 .25 .25 .25 .25 .26 .26 .26 .26 .27

7	Dr	uckfunktionen	27
7.1		Protokolldruck	
7.	1.1	Auswahl der Protokollierungsart	
7.2		Ausdruck der Geräteparameter	30
7.3		Ausdruck des Langzeitspeichers	30
7.3	3.1	Monatshöchstwerte	
7.	3.Z 3.3	Tagesnochsiwerie Meßneriodenwerte	
7.3	3.4	Schalthandlungen	
7.3	3.5	Meldungen und Alarme	
7.3	3.6	Elektrische Arbeit (kWh)	
8	Zu	satzgeräte (Optionen)	31
8.1		Protokolldrucker	
8.2		Fernanzeige	
8.3		Analogschnittstelle	
8.4		Zählerimpulssummierer	32
9	Sc	hutz vor Überspannungen	
9.1		Schutz der Steuerspannungseingänge	
9.2		Schutz der Busschnittstellen	
9.3		Schutz der EVU-Impulseingänge	
10	Те	chnische Daten	34
10.4	10		•••
10.1	,	Energiekontrolisysteme OPTIMAX 2 und MI 4000	
10.2			
11	Ge	rateausfuhrungen und Anschlußplane	35
11.1		OPTIMAX 2, MI 4000, Geräte für Schalttafeleinbau	35
11.2		OPTIMAX 2 - G, Gerät im Kunststoffwandgehäuse	
11.3		OPTIMAX 2 - PD, Gerät mit integriertem Protokolldrucker	36
11.4	•	OPTIMAX 2 - W, Gerät für Wandlerdirektanschluß	37
11.5		EBE 08, Unterstation Meldeeingänge	
11.6		EBAT 02, Unterstation für thermoelektrische Verbraucher	
11.7	171	EBA 08, Anschlußbeispiele	<b>40</b>
11	1.7.1 1.7.2	Anschluß an Küchenverbraucher ohne Optimierungsschnittstelle	
11	1.7.3	Anschluß an den Optimierungsrechner	
12	An	hang	
12 1		Menüstruktur	<b>4</b> 1
12.2		Fehlermeldungen	
12	2.2.1	Meldungen am Display	
12	2.2.2	Meldungen im Speicher	
12.3		Programmierungsparameter	
12	2.3.1	EVU - Parameter	
12	2.3.2 2.3.3	Stufenparameter (Optimierungslinien)	
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

# 1 Wirkungsweise des Energiekontrollsystems

Wesentliche Senkung der Energiekosten	Bei Sondertarifabnehmern stellt die Leistungsspitze einen wesentlichen Ko- stenfaktor dar. Die Energiekontrollsysteme <b>OPTIMAX 2</b> und <b>MI 4000</b> sorgen durch intelligente Überwachung des Energiebezuges für eine optimale Ver- teilung der zur Verfügung stehenden Leistung und vermeiden teuere Last- spitzen.
Optimierungsrechner mit Trendberechnung	Die Geräte arbeiten als Optimierungsrechner über eine aufwendige Wahr- scheinlichkeitsberechnung, unter Berücksichtigung der zur Verfügung ste- henden Korrekturleistung und den anzunehmenden weiteren Leistungsbezug in der Meßperiode. Es wird schonend in den Energieverbrauch eingegriffen zur Vermeidung unnötiger Abschaltungen unter Berücksichtigung der Ver- brauchereigenschaften: ÷ Wichtigkeit im gerade laufenden Betriebsprozeß, ÷ minimale und maximale Ein-/Auszeiten, ÷ zur Verfügung stehende Korrekturleistung.
Schalten der Verbraucher über Korrekturleistung	Die Korrekturleistung ergibt sich aus dem Vergleich der Trendleistung mit der Sollwertleistung unter Einbeziehung der zur Verfügung stehenden Ver- braucherleistung. Die Wahrscheinlichkeit, daß der Verbraucher am Netz liegt, wird dabei berücksichtigt. Ist der Wert negativ, muß der Leistungsbe- zug durch Abschaltung von Verbrauchern reduziert werden. Der vorgegebe- ne Leistungssollwert soll mit wenigen Schalthandlungen erreicht werden: ÷ <u>negative</u> Korrekturleistung bewirkt <u>Abschaltungen</u> . • <u>positive</u> Korrekturleistung bewirkt <u>Zuschaltungen</u> .
Relaisausgänge zur Verbraucherabschaltung	<b>MI 4000:</b> Das Gerät verfügt über 4 eingebaute potentialfreie Relaiskontakte zum Abschalten der in die Optimierung einbezogenen Verbraucher. Durch einen Relaisbaustein ist die Erweiterung auf 12 Schaltausgänge möglich. <b>OPTIMAX 2:</b> Zur Grundausrüstung des Energiekontrollsystems gehört ein Relaisbaustein <b>EBA 08</b> mit 8 Schaltausgängen. Durch weitere Relaisbausteine ist die Erweiterung auf 32 Schaltausgänge möglich. Für das Abschalten der Verbraucher ist Öffner- oder Schließerfunktion programmierbar.
Dezentralisierung durch Unterstationen	Das Energiekontrollsystem <b>OPTIMAX 2</b> besteht aus der Zentraleinheit und aus intelligenten Unterstationen. Das Energiekontrollsystem <b>MI 4000</b> kann durch intelligente Unterstationen erweitert werden. Die Kommunikation er- folgt über eine Busleitung. Durch die dezentralisierte Anordnung ist die Ein- sparung von Installationsmaterial möglich. Zur Erreichung einer hohen Be- triebssicherheit wird eine 3-adrige und zweifach abgeschirmte Leitung emp- fohlen.
Zustandserfassung über Meldebausteine	<ul> <li>Durch Zustandserfassung der optimierbaren Verbraucher kann in die Optimierungshandlungen eingegriffen werden. Jedem Ausgang kann ein Meldeeingang zugeordnet werden. Jeweils 8 Meldeeingänge enthält ein, über die Busleitung mit dem Energiekontrollsystem verbundener Eingangsbaustein EBE 08. (Ausführung für potentialfreie Kontakte oder für 230 V).</li> <li>Rückmeldung des Verbraucherzustandes zur Einbeziehung der Verbraucherleistung in die Optimierungsrechnung,</li> <li>Ab- oder Zuschaltung von Verbrauchern beim Erreichen von Grenztemperaturen oder bei gefährlichen Zuständen.</li> </ul>
Unterstationen für thermo- elekrische Verbraucher	Für die Optimierung thermoelektrischer Verbraucher (Küchenverbraucher) wurde eine spezielle Unterstation <b>EBAT 02</b> für 2 Verbraucher entwickelt. Zur exakten Bestimmung des Betriebszustandes der Verbraucher dienen je zwei getrennte Meldeeingänge (Auswertung des Zustandes von Geräteschalter und Thermostat). Durch Überwachung des Thermostatenspieles wird der Verbraucher in der Nachheizphase für die Optimierung gesperrt.

Maximumvorwarnkontakt	An den Geräten steht ein Maximumvorwarnkontakt zur Verfügung. Die Schaltfunktion wird ausgeführt, wenn die Trendleistung oder wahlweise die kumulierte Leistung einen in % programmierbaren Wert des aktuellen Soll- wertes erreicht hat. ÷ Signalisierung für manuelle Eingriffe in Produktionsprozesse. ÷ Starten eines Generators (BHKW).
Leistungsmessung über Arbeitsimpulse des EVU	Das frei programmierbare Energiekontrollsystem kann an alle EVU- Bedingungen angepaßt werden. Als Leistungskenngröße werden energie- proportionale Arbeitsimpulse benötigt. Sie werden entweder vom EVU zur Verfügung gestellt oder mit einem Impulsgeberzähler selbst erzeugt. Über Impulsabstandsmessung und Impulszählung wird ständig die Momentanlei- stung für die Trendberechnung ermittelt.
Zählerimpulsüberwachung	Bei Ausfall der Impulse besteht über den Störmeldekontakt die Möglichkeit, ein zentrales Störmeldesystem zu aktivieren. In Schwachlastzeiten kann der Alarm gesperrt werden.
Meßperiodensynchronisati- on durch EVU-Impuls	Der Parallellauf der Meßperioden von EVU und Energiekontrollsystem wird durch einen Meßperiodensynchronimpuls erreicht. Er steht in der Regel vom jeweiligen EVU zur Verfügung. Bei fehlendem Synchronimpuls generiert das Gerät die Meßperiodenzeit. Bei fehlendem Synchronimpuls sollte der Syn- chronlauf zur EVU-Meßperiode regelmäßig überprüft werden.
3 Sollwerte für Verbrauchsgrenzen	Es stehen 3 einzeln programmierbare Leistungssollwerte zur Verfügung. Das Umschalten zwischen den Sollwerten wird mit potentialfreien Kontakten (z.B. vom EVU) realisiert.
Meldung von Störungen	Bei Störungen erfolgt eine Fehlermeldung (Display und Alarm-LED). Bei Stö- rungen höchster Priorität, wie z.B. Ausfall des Arbeitsimpulses, Systemfeh- lern und bei Programmfehlern, wird ein Alarmprogramm ausgelöst. Die Fol- ge ist Aktivierung des Störmelderelais (Wechslerkontakt) und eines Notpro- grammes zur Abschaltung unwichtiger, bei der Programmierung markierter Verbraucher. Nach Behebung der Störungen wird die Meldung automatisch aufgehoben.
Programmierung der Systemparameter	<ul> <li>Durch Programmierung muß der Optimierungsrechner an das System angepaßt werden:</li> <li>Meßperiode: Vom EVU vorgegebene Zeit für die Mittelwertmessung.</li> <li>Zählerparameter: Impulswertigkeit des Meßwandlerzählers einschließlich Spannungs- und Stromwandlerübersetzungen.</li> <li>Impulsfenster: Zeitfenster für die Mittelwertbildung der Momentanleistung aus den Arbeitsimpulsen zur Dämpfung von Momentanleistungsänderungen bei unregelmäßig eintreffenden Zählerimpulsen (z.B. bei Impulssummierung).</li> <li>Sollwerte: Zu überwachende Leistungswerte (mehrere Tarife).</li> <li>Schaltabstand: Zeit zwischen zwei Schalthandlungen.</li> </ul>
Programmierung der Schaltausgänge	<ul> <li>Zur Optimierung der Schalthandlungen müssen für jeden Ausgang anlagen- spezifische Werte programmiert werden:</li> <li>Priorität: Rangfolge zur Einbeziehung der Verbraucher in die Schalthand- lungen. Der unwichtigste Verbraucher erhält die niedrigste Priorität.</li> <li>Kreisschaltung: Verbraucher mit gleicher Priorität arbeiten in Kreisschal- tung.</li> <li>Meßperiodensperrzeit: Zeit vom Beginn der Meßperiode an, in der die Verbraucher nicht abgeworfen werden können. Mit dieser Zeit wird eine Mindestlaufzeit der Verbraucher in der Meßperiode eingestellt.</li> <li>Minimale Abschaltzeit: Zeit nach der Abschaltung einer Stufe, in der der Verbraucher nicht wieder zugeschaltet werden kann. Mit dieser Zeit kann eine Mindestausschaltzeit der Verbraucher in der Meßperiode eingestellt werden (z.B. für Kühlgeräte zum Abbau des Dampfdruckes).</li> <li>Maximale Abschaltzeit: Zeit nach der Abschaltung einer Stufe, die ein Verbraucher höchstens abgeschaltet bleiben darf. Mit minimalen und ma- ximalen Abschaltzeiten werden thermoelektrische Verbraucher optimiert.</li> </ul>

	<ul> <li>Minimale Einschaltzeit: Diese Zeit garantiert eine Mindestlaufzeit des Verbrauchers nach Wiederzuschaltung (z.B. für Kühlgeräte oder für ther- mische Verbraucher im Taktbetrieb).</li> <li>Stufenleistung des Verbrauchers: Sie wird für die Optimierungsrech- nung zur Ermittlung des Zeitpunktes der Ab- bzw. Zuschaltung des Ver- brauchers verwendet.</li> <li>Wahrscheinlichkeit: Innerbetrieblicher Erfahrungswert, mit der ein Ver- braucher zur Optimierung zur Verfügung steht (30% bis 90%).</li> </ul>
Langzeitspeicher	<ul> <li>Das Energiekontrollsystem verfügt über einen batteriegepufferten Lang- zeitspeicher. Die Werte können über das Menü oder über einen Drucker ausgelesen werden:</li> <li>Meßperiodenwerte für 35 Tage,</li> <li>Tageshöchstwerte für alle 3 Sollwerte für 365 Tage,</li> <li>Arbeit für Hoch- und Niedertarif für 365 Tage,</li> <li>2000 Schalthandlungen und</li> <li>1000 Meldungen (Tarifumschaltungen, Programmierungseingriffe, Netz- ausfälle und Störungen).</li> </ul>
Option Protokolldrucker	Mit einem <b>Protokolldrucker</b> (Matrix- oder Thermodrucker mit serieller Schnittstelle) können Meßperioden-, Tages-, Monats- und Jahresprotokoll, Schalthandlungen, Meldungen und das Programmierungsprotokoll ausgedruckt werden.
Option PC-Anschluß	Zur Kommunikation mit einem PC steht die Software <b>OPTIMAX-WIN</b> zur Parametrierung des Gerätes, zum Auslesen des Langzeitspeichers und zur Darstellung des Optimierungsverhaltens zur Verfügung: Der Anschluß an den PC erfolgt über die serielle Schnittstelle (RS 232), über ein Postmodem oder für größere Entfernungen über die Schnittstelle RS 485 (Feldbus).
Option Fernanzeige	Über die Schnittstelle RS 485 für Zusatzgeräte (Entfernungen bis zu 1200 m) kann die Fernanzeige <b>EBUS - FA</b> angeschlossen werden. Angezeigt werden Trendleistung im Wechsel mit der Meßperiodenrestzeit und wahlweise Korrekturleistung oder Momentanleistung. Ein Schaltausgang als Duplikat des Maximumvorwarnkontaktes steht zur Verfügung.
Option Analogschnittstelle	Gleichfalls kann die Analogschnittstelle <b>EBUS - AS</b> über die Schnittstelle für Zusatzgeräte (RS 485) angeschlossen werden. Es können z.B. BHKW's gesteuert werden.
Option Impulssummierer mit 4 Zählereingängen	Muß mehr als ein Zählerimpuls für die Energieoptimierung verwendet wer- den, steht die Zählerimpulssummiereinrichtung <b>MULTIZIS-IS/04</b> für maximal 4 Zählereingänge zur Verfügung.

# 2 Installation des Systems

### 2.1 Montage des Gerätes

- ÷ Bei der Montage sind die geltenden VDE-Vorschriften zu beachten.
- + Vor Anschluß des Gerätes an die Stromversorgung ist zu überprüfen, ob die örtlichen Netzverhältnisse den Angaben auf dem Typenschild entsprechen (230 V, 50 Hz). Ein Falschanschluß kann zur Zerstörung der Anlage führen.
- ÷ Das Gerät ist nach dem Anschlußplan anzuschließen. Bei Arbeits- und Synchronimpulseingang ist die Polarität zu beachten (vom zuständigen EVU erfragen).
- Bei blitzgefährdeten Anlagen sind Blitzschutzmaßnahmen für Steuerspannung, Busleitung und Impulsleitungen durchzuführen (z.B. EVU-Impulsleitungen von der Trafostation zum Standort des Energiekontrollsystems). Vorschläge mit Liefernachweis sind im Anhang enthalten.

### 2.2 Anschlüsse

Achtung!	Für die Zuleitung von Arbeits- und Synchronimpuls, für die Schnitt- stellenverbindung zu Fernanzeige, Analogschnittstelle und Impuls- summierer und für die Verbindung zum PC ist eine abgeschirmte In- stallationsleitung einzusetzen, um Störimpulse von den Eingängen fernzuhalten (z.B. J-2Y(St) Y 2x2x0,8 mm). Abschirmung nur in der Nä- he des Hauptgerätes an PE anschließen).
Klemmen L1, N und PE:	<b>Steuerspannungsanschluß.</b> Zur Stromversorgung des Gerätes wird eine Steuerspannung von 230 Volt, 50 Hz benötigt. Die Leistungsaufnahme beträgt ca. 15 VA.
Klemmen 1 bis 3:	<b>Busschnittstelle</b> RS 485 zu den Unterstationen (Relaisbausteine, Ein- gangsbausteine, UTS 2000, Fernanzeige und Analogschnittstelle).
Klemmen 4 bis 6:	<b>Serielle Schnittstelle RS 232</b> für den Anschluß eines seriellen Matrixdruk- kers oder eines Personalcomputer auch über Postmodem. Auf Anfrage sind Modem, Spezialanschlußkabel und eine Spezialanschlußbuchse für die Montage im Gehäuse erhältlich.
	Für Entfernungen zum PC über 10 Meter kann die Schnittstelle im Gerät auf RS 485 umgestellt werden. Für den PC wird in diesem Falle ein Schnittstellendapter RS 485 auf RS 232 benötigt z.B. <b>MX-232/485</b> .
Klemmen 7 und 8:	<b>Synchronimpuls</b> vom EVU-Zähler über eine abgeschirmte Leitung. <u>Standardfall:</u> Der Eingang ist während der Meßpause (Rückstellzeit) ge- schlossen (Polarität beachten). Die LED <b>EVU-SYNC</b> leuchtet während der Rückstellzeit.
	<u>Sonderfall:</u> Wenn der EVU-Kontakt während der Rückstellung öffnet, kann die Schaltlogik bei der Programmierung der Pausenzeit umgestellt werden. ÷ Potentialfreier Kontakt: Belastung maximal 15 mA,
Klemmen 9 und 10:	<ul> <li>Arbeitsimpulse über eine abgeschirmte Leitung (Polarität beachten).</li> <li>Potentialfreier Kontakt: Belastung maximal 15 mA,</li> <li>Impulsgeberzähler oder A/D-Wandler nach Anschlußplan, wenn vom EVU kein Arbeitsimpuls zur Verfügung steht.</li> </ul>
Klemmen 11 bis 13:	<b>Sollwertumschaltung.</b> Das Energiekontrollsystem kann bis zu 3 verschiedene Sollwerte (HT, NT, ST) verarbeiten, die mit potentialfreien Kontakten von der EVU-Messung umgeschaltet werden. ÷ Ohne Brücke ist Sollwert 1 aktiv.
	÷ Nur eine Sollwertbrücke darf aktiviert sein.
Klemmen 14 bis 16:	<b>Störmeldekontakt.</b> Ein potentialfreier Umschaltkontakt zur Aktivierung einer optischen oder akustischen Meldung oder auch zur Abschaltung von unwichtigen Verbrauchern im Störungsfall.
	Im stromlosen Zustand und bei Störung sind die Kontakte 14 und 16 ge- schlossen.
Klemmen 17 und 18:	<b>Maximumvorwarnkontakt.</b> Ein potentialfreier Schaltkontakt zur Meldung einer eventuell drohenden Leistungsüberschreitung. Der Kontakt ist als Öff- ner oder Schließer programmierbar. Es kann z.B. eine optische oder akusti- sche Meldung ausgelöst oder ein Generator über diesen Kontakt einge- schaltet werden. Bei dem Gerät <b>MI 4000</b> ist der Kontakt als Optimierungs- ausgang 1 voreingestellt.
Klemmen 19 bis 24:	<ul> <li>3 Abschaltausgänge (nur MI 4000!). Im Gerät sind potentialfreie Relais- kontakte enthalten, mit denen in die Steuerung der in die Optimierung ein- bezogenen Verbraucher eingegriffen werden kann.</li> <li>÷ Die Kontakte sind als Öffner oder Schließer programmierbar.</li> <li>÷ Der Ausgang 1 kann als Maximumvorwarnkontakt aktiviert werden zur Meldung einer eventuell drohenden Leistungsüberschreitung (Auslösung einer optischen oder akustischen Meldung oder z.B. Zuschaltung eines Generators).</li> </ul>

### 2.3 Anschlußplan Geräte im Wandgehäuse

Bei der Geräteausführung OPTIMAX 2 - PD und MI 4000 – PD ist ein Protokolldrucker eingebaut.



<u>Achtung!</u> Anschlußbilder der Geräte für Schalttafeleinbau und für Wandlerdirektanschluß siehe Abschnitt 11, Geräteausführung und Anschlußpläne!

### 2.4 Relaisbausteine EBA 08

Jeder Relaisbaustein **EBA 08** enthält 8 Relais zum Abschalten der Verbraucher. Die Kommunikation mit dem Hauptgerät erfolgt über die Busschnittstelle RS 485 (dreiadrige abgeschirmte Leitung).

Der Baustein wird auf eine DIN-Normschiene aufgeschnappt. Die Anschlußklemmen, der Adressenkodierschalter und die Hand-Automatikschalter sind nach Abnahme des Gehäusedeckels zugängig:

- $\div$  Klarsichtdeckel hochklappen, Haltenasen rechts und links nach außen drücken und Oberteil abziehen.
- + Achtung! Beim Aufsetzen des Oberteiles auf geraden Sitz achten, damit sich die Position der Leuchtdioden nicht verändert.



**Schalter für die Busadresse**: An jedem Baustein wird mit dem Schalter 1 die Busadresse eingestellt. Eine Kombination von Relaisbausteinen mit 8, 4 oder 2 Ausgängen erfordert die Adressierbarkeit jeder möglichen ungeraden Adresse von 01 bis 31.

- 1. Die Schalter **S 1/6** bis **S 1/8** sind immer auf off zu stellen. Grundeinstellung neuer Bausteine ist die Adresse 01 (Schalter **S 1/1** bis **S 1/5** in Stellung off).
- 2. Aus der nachfolgenden Tabelle wird die Adresse des **ersten** mit dem Erweiterungsbaustein realisierten Ausganges gewählt.

OPTIMAX 2: Ausgang 09 bei 1. Erweiterung um EBA 08 oder EBAT 02.

MI 4000: Ausgang 05 bei 1. Erweiterung um EBA 08 oder EBAT 02.

Die Einstellungen bei Verwendung der achtstufigen Bausteine EBA 08 sind in der Tabelle markiert.

Achtung! Nach Kodierung der Bus-Adresse ist der Baustein kurz stromlos zu schalten, damit die veränderte Adresse vom Rechner übernommen wird.

Ausgang Nr.	Adresse	S 1/1	S 1/2	S 1/3	S 1/4	S 1/5
01 - 02	01					
03 - 04	03		on			
05 - 06	05			on		
07 - 08	07		on	on		
09 - 10	09				on	
11 - 12	11		on		on	
13 - 14	13			on	on	
15 - 16	15		on	on	on	
17 - 18	17					on
19 - 20	19		on			on
21 - 22	21			on		on
23 - 24	23		on	on		on
25 - 26	25				on	on
27 - 28	27		on		on	on
29 - 30	29			on	on	on
31 - 32	31		on	on	on	on

### Hand- Automatikschalter:

Schalter 2/1 ... 2/8, nur in Stellung Automatik (off) sind die Verbraucher für Schalthandlungen freigegeben. In Stellung Hand (on) sind die Kontakte immer geschlossen.

### **Baustein stromlos:**

Die Kontakte sind offen. Je nach Schaltlogik werden die Verbraucher zu- oder abgeschaltet:

- + Schließerfunktion programmiert:
- + Öffnerfunktion programmiert:
- Verbraucher sind zugeschaltet. Verbraucher sind abgeschaltet.

### 2.5 Serielle Kommunikationsschnittstelle

Die Geräte besitzen eine serielle Schnittstelle, die zur Kommunikation mit einem PC z.B. über den KBR-ENERGIEBUS oder zum Anschluß eines seriellen Protokolldruckers verwendet werden kann.

### 2.5.1 Anschluß an den PC

Standardmäßig ist die serielle Schnittstelle auf RS 232 für den Anschluß eines PC (direkt oder über Modem) oder seriellen Druckers eingestellt. Die Schnittstelle kann auf Konfiguration <u>RS 485</u> im Energiekontrollsystem umgestellt werden (siehe unten).

Konfiguration RS 232	Direktverbindur	ng zum PC über R	S 232	
Klemme OPTIMAX 2, MI 4000	4 (GND)	5 (Rx)	6 (Tx)	
Kontakt D-SUB 25	7	2	3	
Kontakt D-SUB 09	5	3	2	
Konfiguration RS 232	Verbindung übe			
Klemme OPTIMAX 2, MI 4000	4 (GND)	5 (Rx)	6 (Tx)	Brücken
Kontakt D-SUB 25	7	3	2	4+5, 6+20
Kontakt D-SUB 09	5	2	3	4+6, 7+8
Konfiguration RS 485	Verbindung übe	er RS 485 mit Adaj	oter MX-232/485	
Klemme OPTIMAX 2, MI 4000	4 (GND)	5 (Rx, A)	6 (Tx, B)	
Klemmen MX-232/485		1 + 4	2 + 3	]

### 2.5.2 Druckeranschluß

Über die serielle Schnittstelle RS 232 können dem Epson Modus kompatible, <u>serielle</u> Matrixdrucker angeschlossen werden. Auf Anfrage stehen Matrixtischdrucker MX-DR/232, Thermoeinbaudrucker MX-EPD mit voreingestellten Schnittstellenparametern und Anschlußkabel zur Verfügung. Bei Anschluß eines anderen Druckers sind nachfolgende Punkte zu beachten:

- 1. Die serielle Schnittstelle des Druckers ist auf das Schnittstellenprotokoll des Energiekontrollsystems einzustellen (9600 Baud, 8 Datenbits, 1 Stoppbit, keine Parityprüfung).
- 2. Der Drucker ist nach dem folgenden Schema anzuschließen (gültig für den Drucker MX-DR/232).

Konfiguration RS 232	Druckeranschluß über 25 poligen Steckverbinder			
Geräteklemme	4 (GND)	5 (Rx)	6 (Tx)	
Kontakt D-SUB 25	7	11	3	

### 2.5.3 Umstellen der Schnittstelle

Für den Anschluß an einen weiter entfernten PC muß die Schnittstelle auf RS 485 umgestellt werden.

- + Nur von elektrotechnisch geschultem Personal bei stromloser Anlage durchführen lassen!
- 1. Den Frontrahmen entfernen, das Bedienteil herausklappen und den Verbindungsstecker zum Netzteil abziehen.
- 2. Die beiden unteren Schlitzsenkkopfschrauben auf der Gehäuserückseite entfernen.
- 3. Die untere Platine (Netzteilplatine) herausziehen und die Steckbrücken nach folgendem Schema umstecken.

RS 232: A, B, C alle 1 - 2 gebrückt (voreingestellt) RS 485: A, B, C alle 2 - 3 gebrückt.

Die Abbildung der Netzteilplatine zeigt die Konfiguration für RS 232 (Voreinstellung).



### 2.6 Bedien- und Anzeigeteil des Gerätes



1) LCD-Display:	Anzeige programmierter und gespeicherter Daten, 2 Zeilen mit je 16 Zeichen.
2) 3 grüne LED:	Anzeige des aktiven Sollwertes.
3) 1 grüne LED:	Anzeige des EVU-Synchronimpulses.
4) 1 grüne LED:	Anzeige der Zählerimpulse (Arbeitsimpulse).
5) 1 rote LED:	Blinkt bei Fehler- und Störungsmeldungen.
6) Tastenfeld: Programmieren	Dateneingabe bei der Programmierung.
7) Tastenfeld: Auswahl	Menü- und Werteauswahl für Anzeigen und Pro- grammierung.
8) 6 grüne LED:	Anzeige der gewählten Funktion im Menü. - LED blinkt, Eingabemodus ist aktiv.
9) 1 rote LED:	Blinkt, wenn durch Trendberechnung eine Leistungs- überschreitung droht.

# **3 Programmierung des Energiekontrollsystems**

### 3.1 Analyse der Anlage

Nach Analyse der vorhandenen Anlagen und Geräte wird ein Schema festgelegt, nach dem bestimmte Energieverbraucher ab- und zugeschaltet werden können:

- + Vorrangig Anlagen, die nicht unmittelbar der Sicherheit des Betriebes dienen oder zur Aufrechterhaltung der laufenden Produktion nötig sind.
- ÷ Geeignet sind alle Verbraucher mit Energiespeicherung (Kompressoren, Heizungen, Lüftungen, Küchengeräte).

<u>Achtung!</u> Das Abschalten von Kühlanlagen sollte mit einer Temperaturüberwachung verbunden werden, die im Fall einer Grenztemperaturüberschreitung den Optimierungsausgang überbrückt.

- ÷ In welcher Reihenfolge sollen die Verbraucher geschaltet werden (Festlegung der Prioritäten).
- ÷ Wie lange darf ein Verbraucher maximal abgeschaltet sein (Bestimmung der Sperr- und Ruhezeiten).
- ÷ Ermittlung der EVU-Vorgaben (Meßperiodenzeit, Meßpausenzeit, Impulswertigkeit der Arbeitsimpulse, Übersetzung der Spannungs- und Stromwandler).

### 3.2 Programmierungsalgorithmus

Die Programmierung erfolgt nach einem einfachen Verfahren:

- ÷ Eingabe des Paßwortes zum Entsperren des Gerätes (Abschnitt 3.3).
- Hit der Taste 
   des Feldes AUSWAHL (7) im Menü (8) die zu pro-grammierende Funktion anwählen.
- ÷ Das aktive Funktionsmenü, welches durch die LED's von (**8**) angezeigt wird, kann aus mehreren Untermenüs bestehen.
- ÷ Im Menü kann man mit der Taste → des Feldes AUSWAHL (7) in die Untermenüs verzweigen.
- In den Untermenüs wird im Feld AUSWAHL mit der Taste WEITER der zu ändernde Parameter angewählt. Im LCD-Display (1) werden Informationen und aktuelle Werte angezeigt.
- Der Programmiervorgang wird mit der Taste EINGABE des Feldes PRO-GRAMMIEREN eingeleitet. Ein blinkender Cursor in der Anzeige kennzeichnet den programmierbaren Wert.
- Hit der Taste STELLE und ZIFFER wird der zu programmierende Wert eingestellt. Aktivierung und Deaktivierung eines in Klammern [] stehenden Parameters mit der Taste ZIFFER.
- ÷ **[X]** = Vorgabe aktiviert,
- ÷ [ ] = Vorgabe deaktiviert.
- ÷ Der Programmiervorgang wird mit der Taste **EINGABE** abgeschlossen. Der blinkende Cursor in der Anzeige verschwindet.

Nach Abschluß des Programmiervorganges erscheint in der Anzeige der Hinweis für den nächsten Programmierschritt. Dieser Hinweis bleibt für 60 Sekunden in der Anzeige stehen.

- ÷ Mit der Taste → kann im jeweiligen Untermenü der gleiche Parameter angewählt werden (z.B. Einstellung der Stufenleistung aller Ausgänge nacheinander).

### 3.3 Paßwortschutz (Menü SONDER)

Der Paßwortschutz verhindert Eingriffe in die Programmierung durch Nichtberechtigte. Das Paßwort besteht aus vier frei wählbaren Ziffern (vorbelegt mit **5555**). Wenn sich das Gerät im Programmiermodus befindet, blinkt die jeweilige Menü - LED.

Fortfahren mit der Taste WEITER

#### Entsperren des Gerätes

	mit der Versionsangabe.
Passwort: **** System gesperrt!	<ul> <li>Durch zweimaliges drücken der Taste WEITER das Fenster zur Paß- worteingabe anwählen. Im Display wird angezeigt, daß das System ge- sperrt ist.</li> </ul>
	<ul> <li>Taste EINGABE betätigen. Die Anzeige wechselt auf 0000, der Cursor blinkt in der 1. Stelle.</li> <li>Eingabe des aktuellen 4-stelligen Paßwortes mit den Tasten STELLE und ZIFFER (z.B. 5555 werkseitig eingestellt).</li> <li>Mit der Taste EINGABE abschließen.</li> </ul>
Passwort: ++++ System sperren !	Bei richtig eingegebenem Paßwort verändert sich die Anzeige in <b>+ + +</b> , die LED_ <b>SONDER</b> blinkt und das System ist entsperrt.
Achtung! Passworteingabe!	Bei Programmierungsversuchen am gesperrtem Gerät wird automatisch in das Fenster zur Paßworteingabe geschaltet. Für 60 Sekunden erscheint die Aufforderung zur Paßworteingabe.
htung!	lst das Paßwort nicht mehr bekannt, kann durch Eingabe des Master- paßwortes das Gerät entsperrt werden.

Das Masterpaßwort befindet sich unter der Klemmenabdeckung des Gerätes bzw. auf dem Aufkleber an der Seite des Schalttafeleinbaugerätes.

÷ Das Menü SONDER mit der Taste ♥ anwählen. Es erscheint das Fenster

#### **Benutzerdefiniertes Paßwort**

Im Programmiermodus kann der Benutzer ein eigenes Paßwort einstellen:

- ÷ Taste EINGABE betätigen, der Cursor blinkt in der 1. Stelle. Eingabe des neuen Paßwortes (z.B. 1 2 3 4 ). Die Ziffern werden zur Kontrolle angezeigt. Mit der Taste EINGABE abschließen.
- + Das Paßwort 0 0 0 0 ist für die Verwendung gesperrt!
- ÷ Es erscheint die Anzeige + + + + und das neue Paßwort ist gültig. Die LED SONDER blinkt weiterhin zur Kennzeichnung der Eingabebereitschaft.

System sperren

Ac

Nach der Programmierung des Gerätes sollte als Schutz vor dem Zugriff Unberechtigter das System wieder gesperrt werden.

- ÷ Im Menü SONDER durch zweimaliges drücken der Taste WEITER das Fenster zur Paßworteingabe anwählen.
- ÷ Taste EINGABE betätigen, der Cursor blinkt in der 1. Stelle.
- + Durch nochmaliges drücken der Taste **EINGABE** wird das System gesperrt. Die Leuchtdiode im Menü blinkt nicht mehr.

### 3.4 Löschen der Systemdaten und des Speicherinhaltes

In manchen Fällen ist es notwendig alle System- und Speicherdaten zu löschen z.B. bei Neuanlage eines Gerätes. Dabei erfolgt eine Voreinstellung des Systems.

Achtung!

#### Ein Systemreset ist nur möglich, wenn sich das Gerät durch Paßworteingabe im Programmiermodus befindet.

- ÷ Das Menü **SONDER** mit der Taste ↓ anwählen. Es erscheint das Fenster mit der Anzeige der Versionsnummer.
- ÷ Die Tasten EINGABE und WEITER nacheinander drücken, im Display erscheint die Sicherheitsabfrage "Systemreset mit Taste EINGABE!"
- mit der Taste EINGABE bestätigen. Alle Geräteparameter werden gelöscht und mit Standardvorgaben belegt.
  - + Das Paßwort wird mit 5 5 5 5 vorbelegt!

Achtung!

Systemreset mit

Taste EINGABE !

Das Gerät muß neu programmiert werden. Ein entsprechender Hinweis erscheint im Display. Zusätzlich wird die Störmeldung aktiviert.

### 3.5 Geräteparameter (Menü EVU)

- ÷ Das Menü EVU mit der Taste ♥ anwählen.
- ÷ Mit der Taste → in das jeweilige Untermenü verzweigen.
- ÷ Mit der Taste WEITER in das nächste Fenster verzweigen.

### 3.5.1 EVU-Parameter (Untermenü 1)

### 1.Fenster: Meßperiode

Messperiode: xxxx Minuten	Meßperiodendauer einschließlich der Rückstellzeit in Minuten. Eingabe bis 1440 Minuten (24 Stunden für Gasüberwachung). <b>Vorgabe ist 15 Minuten</b> .
<u>Achtung!</u>	Bei Abschluß der Programmierung mit der Taste EINGABE wird die Meßperiode synchronisiert.
	<ul> <li>Bei fehlender externer Synchronisation ist durch zweimaliges Drücken der Taste EINGABE der Parallellauf der Meßzeiten des EVU und des Ener- giekontrollsystems zu erreichen.</li> </ul>
	2. Fenster: Meßpause
MPause:XX Sek. Schließer [X]	Rückstellzeit (meßfreier Zeitraum in jeder Meßperiode). Der Wert beträgt in der Regel 1% der Meßperiodendauer. Eingabe bis 99 Sekunden z.B. 9 Sekunden. <b>Vorgabe ist 0 Sekunden.</b>
<u>Achtung!</u>	Bei großen Vertragsleistungen wird vom EVU meistens eine kontinu- ierliche Leistungsmessung ohne Pause durchgeführt. In diesem Fall ist die Meßpause mit 0 Sekunden zu programmieren. Erfragen Sie Ihre Vertragsbedingungen!

In der 2. Zeile wird die Kontaktart eingestellt (Vorgabe Schließer, der EVU-Kontakt schließt während der Rückstellzeit).

#### 3. Fenster: Synchronisation

Sync. intern	[	]
bei Tarifw.	[	]

Wird vom EVU kein Synchronimpuls zur Verfügung gestellt, kann auf interne Synchronisation umgestellt werden. Dadurch wird die Fehlermeldung nach einem Synchronimpulsausfall unterdrückt.

In diesem Fall muß der Synchronlauf zwischen EVU-Messung und Meßperiode des Energiekontrollsystems wöchentlich überprüft und gegebenenfalls korrigiert werden. *Als Vorgabe ist diese Funktion nicht aktiv.* 

In einigen EVU-Bereichen wird durch die Verwendung eines gesonderten Zählers für Spitzenlastzeiten die Nachsynchronisation der Meßperiode bei Tarifumschaltung nötig. *Als Vorgabe ist diese Funktion nicht aktiv.* 

### 4. Fenster: Schaltabstand

Abstand zwischen 2 Schalthandlungen des Systems in Sekunden. Eingabe 4-stellig bis 4000 Sekunden. **Vorgabe ist 8 Sekunden.** 

### 5. Fenster: Niedertarifzeit

Das Eintragen der Niedertarifzeit bei entsprechender Tarifregelung. Ist für die richtige Zuordnung der Arbeit notwendig. *Vorgabe 00:00 - 00:00 Uhr.* 

### Achtung!

Bei der Einstellung 00:00 - 00:00 Uhr erfolgt die Markierung der Niedertarifzeit durch Umschaltung auf MAX 2 (2. Sollwert). Bei Umschaltung auf MAX 3 bleibt der vorherige Tarif erhalten.

Niedertarifzeit 22:00 -06:00 Uhr

xxxx Sekunden

Schaltabstand

### 3.5.2 Meßparameter (Untermenü 2)

XXXXX

xI:xxxx

Das Untermenü 2 im Menü **EVU** mit der Taste **→** anwählen.

#### 1. Fenster: Impulswertigkeit und Multiplikatoren

#### Imp/kWh

Impulswertigkeit des verwendeten Impulsgeberzählers oder des EVU-Impulses, Eingabe 5-stellig. Vorgabe ist 12000 Imp/kWh.

#### хU

Übersetzungsverhältnis der Spannungswandler bei Mittelspannungsmessung, Eingabe 3-stellig z.B. 1 für 400 V - Messung. Vorgabe ist 200 für 20 kV Netz (bezogen auf Meßspannung 100 V).

хI

Übersetzungsverhältnis der verwendeten Stromwandler, Eingabe 4-stellig. Vorgabe ist 60 für Stromwandler 300/5 A.

Achtung!

Imp/kWh:

xU:xxx

Impulsfenster: xxx Sekunder

Zählerausfall: xxx Sekunden

### x U und x I sind oft in der Impulswertigkeit enthalten.

#### 2. Fenster: Impulsfenster

Bei ungleichmäßiger Folge des Arbeitsimpulses (Impulssummiereinrichtungen) kann die dadurch erzeugte Schwankungsbreite bei der Leistungsberechnung gedämpft werden.

Die Momentanleistungsberechnung erfolgt durch Mittelwertbildung in dem programmierten Zeitbereich. Der Wert ist experimentell zu ermitteln, Eingabe 3-stellig bis 999 Sekunden. Vorgabe ist 0 Sekunden.

#### 3. Fenster: Zählerausfall

Zeit in Sekunden, in der ein Ausfall des EVU-Zählerimpulses toleriert wird. Bei Überschreitung dieser Zeit wird über den Störmeldekontakt ein Alarm ausgelöst.

Im Alarmfall können gezielt unwichtige Verbraucher abgeschaltet werden um eine unkontollierte Überschreitung des vorgegebenen Sollwertes zu vermeiden (Option bei der Programmierung der Ausgänge), Eingabe 3stellig bis 999 Sekunden.

### Vorgabe ist 100 Sekunden.

### 4. Fenster: Überwachungszeit der Zählerimpulse

Überwachungszeit 06:00 -22:00 Uhr In Schwachlastzeiten mit wenig Leistungsbezug ist die Überschreitung der programmierten Zählerausfallzeit möglich. Für diesen Fall kann die Störmeldung durch ein Zeitprogramm begrenzt werden.

Eingabe der Start- und Endzeit der Überwachung in Stunden und Minuten.

Vorgabe 6:00 Uhr bis 22:00 Uhr.

Deaktivierung der Überwachung durch Eingabe 24:00 Uhr bis 00:00 Uhr.

### 3.5.3 Leistungssollwerte (Untermenü 3)

Das Untermenü 3 im Menü EVU mit der Taste → anwählen.

#### Sollwerte: MAX 1: xxxx kW

MAX	2:	xxxx	k₩
MAX	3:	xxxx	k₩

### 1. Fenster: Sollwert MAX 1

Leistungssollwert, auf den das Gerät begrenzen soll. Der aktive Sollwert wird durch eine Leuchtdiode (2) angezeigt. Eingabe 4-stellig bis max. 9999 kW. Vorgabe ist 1000 kW.

### 2. Fenster: Sollwerte MAX 2 und MAX 3

Mehrere Sollwerte werden benötigt, wenn z.B. zwischen Hoch-, Niederund Sondertarif umgeschaltet werden muß (z.B. über EVU-Tarifsignale). Vorgabe ist 1000 kW.

Achtung!

Max.Überschreit. Meld.deaktiv.[] 3. Fenster: Meldung bei Sollwertüberschreitung

Die Störmeldung bei Überschreitung des Maximums kann in diesem Fenster deaktiviert werden.

Vorgabe ist aktive Meldung mit Auslösung des Störmeldekontaktes.

### 3.5.4 Maximumvorwarnung (Untermenü 4)

Das Untermenü 4 im Menü EVU mit der Taste 🗲 anwählen.

Die Maximumvorwarnung signalisiert eine mögliche Maximumüberschreitung. Die Art der Maximumvorwarnung kann über die Tasten **EINGABE** und **ZIFFER** programmiert werden.

Max.- Vorwarnung deaktiviert In der Voreinstellung ist die Maximumvorwarnung deaktiviert. Bei dem Energiekontrollsystem MI 4000 wird dieser Ausgang als Stufe 1 verwendet.

### 1. Fenster: Trendleistung als Bezugsgröße

Max.- Vorwarnung Trendleistung Die Maximumvorwarnung spricht an, wenn die berechnete <u>Trendleistung</u> den programmierten prozentualen Wert des aktiven Leistungssollwertes (MAX1, MAX2 oder MAX3) erreicht hat.

÷ Der Kontakt hat immer die <u>niedrigste Priorität</u> und wirft vor den normalen Ausgängen ab.

Bei nachfolgenden Abschaltungen über normale Trendberechnung bleibt der Vorwarnkontakt aktiviert. Erst nach Wiederzuschaltung aller Verbraucher wird der Kontakt wieder freigegeben.

- + Einschalten einer Meldeleuchte zur Signalisierung manueller Eingriffe zur Reduzierung der Bezugsleistung.
- + Soll durch Eigenerzeugung die Bezugsleistung begrenzt werden, kann über diesen Kontakt das BHKW gestartet werden.

### 1. Fenster: Kumulierte Leistung als Bezugsgröße

Die Maximumvorwarnung spricht an, wenn die <u>kumulierte Leistung</u> den programmierten prozentualen Wert des aktiven Leistungssollwertes (MAX1, MAX2 oder MAX3) erreicht hat.

÷ Der Kontakt hat immer die <u>höchste Priorität</u> und wirft nach den normalen Ausgängen ab.

Nach Synchronisation und Beginn der neuen Meßperiode wird der Kontakt wieder freigegeben. Mit der nachfolgenden Ruhezeit kann eine Mindestlaufzeit z.B. zugeschalteter Eigenerzeuger eingestellt werden.

### Anzeige im 1. Fenster des Menüs TREND

Nach Auslösen des Maximumvorwarnkontaktes erscheint im Menü **TREND** (Anzeigefunktionen) als 1. Fenster eine entsprechende Meldung. Im nachfolgenden Fenster kann diese Funktion deaktiviert werden.

### 2. Fenster: Schaltlogik und Meldung

Im 2. Fenster kann mit den Tasten **EINGABE** und **ZIFFER** die Schaltlogik umprogrammiert werden und die Ausgabe der Meldung bei Maximumvorwarnung deaktiviert werden:

- + Kontakt <u>öffnet</u> bei Maximumvorwarnung zum Abwurf eines Verbrauchers (Bei Abwurf offen).
- + Kontakt schließt z.B. zum Einschalten eines BHKW (Bei Abw. geschl.).

### 3. Fenster: Leistung und Schaltkriterium

In diesem Fenster werden Stufenleistung und Schaltkriterium in Prozent bezogen auf den augenblicklich aktiven Sollwert eingestellt. Es können Werte von 30% bis 150% gewählt werden.

<u>Bezug auf die Trendleistung:</u> Die programmierte Leistung bestimmt die Schalthysterese. Für das Rückschalten muß diese Leistung als Freileistung zur Verfügung stehen.

Anwendung:

Max.- Vorwarnung kumul. Leistung

Max.- Vorwarnung hat angesprochen

Bei Abw. offen ohne Meldung [ ]

Leistung xxx kW bei xxx% vom MAX

Sperrz.xxx.x	Min
Ruhez. xxx.x	Min

#### 4. Fenster: Meßperiodensperrzeit und Ruhezeit

Mit der Meßperiodensperrzeit (startet zu Meßperiodenbeginn) und der Ruhezeit (Mindestausschaltzeit) wird das zeitliche Schaltverhalten des Maximumvorwarnkontaktes bestimmt.

Die Eingabe erfolgt 3-stellig mit einer Nachkommastelle in Minuten.

- ÷ Die Meßperiodensperrzeit startet zum Beginn der Meßperiode. Während dieser Zeit ist die Maximumvorwarnung gesperrt. Der Kontakt wird zum Beginn der nächsten Meßperiode geschlossen, wenn nicht eine programmierte Mindestausschaltzeit wirksam ist.
- ÷ Die Ruhezeit bestimmt die Mindestdauer der Abschaltung. Sie hat höhere Priorität als die Meßperiodensperrzeit (z.B. technologisch bedingte Mindestlaufzeit eines zugeschalteten Generators).

### 3.6 Optimierungsausgänge (Menü LINIEN)

Je nach Ausführung stehen bis zu 32 Linien für das Optimieren von Verbrauchern zur Verfügung.

Das Menü LINIEN mit der Taste 🛡 anwählen.

Den gewünschten Ausgang im Menü Linien mit der Taste → anwählen.

In das Fenster für die zu programmierenden Parameter mit der Taste **WEI-TER** verzweigen.

### 1. Fenster: Schaltzustände der Ausgänge

In der <u>1. Zeile</u> dieses Fensters werden die Optimierungszustände der Ausgänge 1 bis 8 (4) angezeigt. Über die Taste **WEITER** können die Zustände der Ausgänge 9 bis 32 angezeigt werden. Bedeutung der Anzeigen:

- e, Verbraucher durch Optimierung eingeschaltet,
- a, Verbraucher durch Optimierung abgeschaltet,
- E, Verbraucher über Priorität 99 fest eingeschaltet,
- A, Verbraucher über Priorität 00 fest abgeschaltet,
- , Ausgang ist nicht belegt.

Über Meldeeingänge **EBE 08** (Zubehör auf Anfrage) kann das Energiekontrollsystem ermitteln, ob der jeweilige Verbraucher zur Optimierung zur Verfügung steht. In der <u>2. Zeile</u> des 1. Fensters werden die Zustände der Meldeeingänge unter den jeweiligen Ausgängen dargestellt.

**x**, Verbraucher als optimierbar über Eingang gemeldet.

- **n**, Verbraucher als nicht aktiv gemeldet.
- –, Meldeeingang ist nicht belegt.

### 3.6.1 Ausgang programmieren

Achtung!

01 Ausgang 01

bei Abw. offen

Meldeeingänge:

Im Menü LINIEN mit der Taste → den gewünschten Ausgang anwählen. Alle 8 (4) Ausgänge sind vorprogrammiert. Nicht verwendete Ausgänge müssen über die Löschfunktion (Abschnitt 3.6.3) deaktiviert werden!

1. Fenster: Ausgangsbezeichnung und Schaltlogik

Den gewünschten Ausgang durch Drücken der Taste **EINGABE** in den Programmiermodus bringen. Die 13 Stellen für die Bezeichnung werden mit dem Namen **Ausgang 01 ... 08 (04 bei MI 4000)** vorbelegt.

Mit den Tastern **STELLE** und **ZIFFER** kann bei Bedarf ein eigener Name eingestellt werden. Durch Drücken von **ZIFFER** wird das Alphabet durchgetastet. Mit **STELLE** wird das nächste Feld im Fenster angewählt. Das erste Zeichen ist ein Leerzeichen, das zweite der Punkt (einfaches abgekürzen).

# Bei Abschluß der Programmierung über die Taste EINGABE werden alle nach dem Cursor stehenden Zeichen gelöscht!

In der 2. Zeile wird die Schaltlogik des Ausganges festgelegt. Standard ist: "bei Abwurf offen".

A.01-08:aaEaeaee E.01-08:xxnn----

Ausgänge:

Achtung!

XXX %

Zum Ändern der Schaltlogik die Taste STELLE so oft drücken, bis der Cursor in die 2. Zeile springt. Mit der Taste ZIFFER kann die Schaltlogik auf "bei Abwurf geschlossen" umgestellt werden.

Fortfahren mit der Taste WEITER

01 Leist.:xxx kW

Mit der Taste EINGABE wird die Programmierung abgeschlossen und der Hinweis auf den nächsten Schritt zur Programmierung des Ausganges erscheint im Display.

### 2. Fenster: Leistung und Nutzungsgrad

Die programmierte Stufenleistung wird für die Trendberechnung benötigt. Sie bestimmt u. A. den Zeitpunkt der Ab- und Wiederzuschaltung des Verbrauchers. Eingabe in kW, z.B. 50 kW.

- + Abschaltung der Stufe, wenn die negative Korrekturleistung der mit dem Nutzungsgrad korrigierten Stufenleistung entspricht.
- ÷ Zuschaltung der Stufe, wenn die positive Korrekturleistung der mit dem Nutzungsgrad korrigierten Stufenleistung entspricht.

Mit dem Nutzungsgrad wird festgelegt, zu wieviel % die programmierte Leistung in die Korrekturleistungsberechnung eingeht. Vorgabe ist 10%.

÷ 00 %: Die Verbraucherleistung wird für die Optimierungsrechnung nicht berücksichtigt.

÷ 50 %: Bei der Trendberechnung wird für diesen Verbraucher nur die Hälfte seiner Leistuna berücksichtiat.

÷ 100 %: Der Verbraucher ist immer am Netz, die Leistung wird ohne Korrektur für die zulässige Überschreitung berücksichtigt.

#### Bei zu hoch programmiertem Nutzungsgrad besteht die Gefahr der Leistungsüberschreitung.

### 3. Fenster: Rangfolge und Meldeeingang

Jeder Stufe wird eine Rangfolge (Priorität) für die Einbeziehung in die Schalthandlungen zugeordnet. Vorbelegt sind die Prioritäten mit der Nr. des Ausganges.

- + Rang 01 32, dem unwichtigsten Verbraucher ist die Priorität 1 zuzuordnen, der wichtigste Verbraucher erhält die Rangfolge 32.
- + Die Abschaltung beginnt mit der Stufe 1 (niedrigste Priorität).
- ÷ Die Wiederzuschaltung beginnt mit Stufe 32 (höchste Priorität).
- + Verbraucher mit gleicher Priorität werden im Kreis geschaltet. Bei 32 Ausgangslinien können bis zu 16 Kreise gebildet werden.
- + Rang 00 schaltet den Ausgang ganz ab, im Display für die Schaltzustandsanzeige mit A gekennzeichnet.
- + Rang 99 schaltet den Verbraucher fest zu, im Display mit E bezeichnet.

### 3. Fenster: Rangfolge und Meldeeingang (Option auf Anfrage)

In der zweiten Zeile des Fensters kann der Verbraucherzustand über Meldeeingänge der Unterstationen EBE 08 aktiviert werden. Bei dem Einsatz von EBAT 02 muß der Meldeeingang aktiviert werden!

Die Unterstationen sind auf Anfrage erhältlich und werden über die serielle Schnittstelle RS 485 für Zusatzgeräte an den Energiekontrollsystem angeschlossen. Der über einen Eingang des EBE 08 überwachte Großverbraucher wird nur in die Optimierung einbezogen, wenn er auch wirklich am Netz ist. Die Funktion wird mit der Taste ZIFFER in der 2. Zeile des Fensters einbzw. ausgeschaltet.

### 4. Fenster: Meßperiodensperrzeit

01 MP-Sperrzeit xxx, x Minuten

- Die Meßperiodensperrzeit wird zu Beginn jeder Meßperiode gestartet. Die Stufen, für die Meßperiodensperrzeiten programmiert sind, werden mit Beginn der neuen Meßperiode zugeschaltet.
- + Während der Sperrzeit wird der Abwurf der Stufe, auch bei einer trendmäßigen Leistungsüberschreitung, verhindert.
- + Die Meßperiodensperrzeit wird nicht gestartet, wenn die Mindestausschaltzeit (Ruhezeit) noch läuft.

Beispiel:

Nutzung:

Achtung!

01 Rangfolge xx Meldeeingang [ ]

01 Rangfolge xx

Meldeeingang [x]

### Handbuch Energiekontrollsysteme

#### Achtung!

Anwendung:

### Zur Einhaltung der prioritätsabhängigen Abschaltung muß die Meßperiodensperrzeit mit steigender Priorität größer werden.

B/OP/03150/96

- *÷* Realisierung einer Mindestlaufzeit in jeder Meßperiode für Standardverbraucher (z.B. Kompressoren).
- *÷* Definiertes Sperren eines Ausganges, z.B. für das Einschalten einer Warnlampe 3 Minuten vor Meßperiodenende (Sperrzeit 12 Minuten).

5. Fenster: Minimale Einschaltzeit

Mit dieser Zeit wird eine Mindestlaufzeit nach Wiederzuschaltung definiert. Während dieser Zeit kann der Verbraucher nicht abgeworfen werden.

- ÷ Einstellung einer Mindestlaufzeit von Kühlanlage und Kompressoren nach Abschaltung durch das Energiekontrollsystem.
- ÷ Einschaltzeit bei getakteten, thermoelektrischen Verbrauchern im Zusammenhang mit der nachfolgenden maximalen Ausschaltzeit.

Mit dieser Zeit wird eine maximale Ausschaltzeit nach Abschaltung des

### 6. Fenster: Maximale Ausschaltzeit

01	MaxAuszeit
	xxx,x Minuten

01 Min.-Einzeit

xxx, x Minuten

Anwendung:

Anwendung:

01	MinA	Auszeit
	xxx,x	Minuten

Anwendung:

01 Notabschaltg. bei Störung [ ]

Achtung!

### 3.6.2 Kopierfunktion

04 3	Klima	Halle	2
bei	Abw.	geschl	•

05 Klima	Halle 3
bei Abw.	geschl.

Verbrauchers definiert. Die Eingabe erfolgt 3-stellig mit einer Nachkommastelle in Minuten.

Ausschaltzeit bei getakteten, thermoelektrischen Verbrauchern im Zusammenhang mit der minimalen Einschaltzeit.

#### 7. Fenster: Minimale Ausschaltzeit (Ruhezeit)

Mindestzeit, die ein Verbraucher abgeschaltet werden muß. Durch diese Mindestausschaltzeit wird ein allzu häufiges Schalten und somit eine Beschädigung von Verbrauchern vermieden.

Kühlanlagen müssen nach einer Abschaltung zur Realisierung des Druckausgleiches für eine definierte Zeit abgeschaltet bleiben.

### 8. Fenster: Notabschaltung

Einbeziehung des Verbrauchers in das <u>Notabschaltprogramm</u>. Bei schweren Störungen werden die für die Notabschaltung aktivierten Verbraucher sofort abgeschaltet. Überschreitungen des Maximums werden vermieden.

Schwere Störungen sind:

- + Fehlender Synchronimpuls über 36 Stunden,
- ÷ fehlender Arbeitsimpuls im Überwachungszeitraum,
- + Maximumüberschreitung (kumulierte Leistung erreicht den Sollwert vor Ablauf der Meßperiode),
- + doppelte Tarifbrücke für MAX 2 und MAX 3.

Bei der Notabschaltung werden programmierte Meßperiodensperrzeiten und Mindesteinschaltzeiten nicht berücksichtigt.

Alle Parameter eines bereits programmierten Ausganges können im **1. Fenster** in einen anderen Ausgang kopiert werden. Das erspart bei gleichartigen Verbrauchern (z.B. Küchenverbraucher) umfangreiche Programmierarbeit.

- Hit der Taste → im Menü LINIEN den zu kopierenden Ausgang an-wählen.
- ÷ Mit der Taste EINGABE in den Programmiermodus schalten.
- ÷ Mit der Taste Eingabe wird der Kopiervorgang abgeschlossen.

Im neuen Menü sind dann gegebenenfalls Änderungen durchzuführen wie z.B. Änderung der Bezeichnung.



### 3.6.3 Ausgang löschen

09 Kompressor 3 bei Abw. Geschl.

Ausgang löschen? Taste EINGABE Ein programmierter Ausgang kann komplett mit allen Parametern gelöscht werden.

- ÷ Mit der Taste **EINGABE** in den Programmiermodus schalten.
- + Taste **WEITER** drücken, im Display erscheint die Frage, ob der Ausgang wirklich gelöscht werden soll.
- ÷ Mit der Taste EINGABE bestätigen und den Löschvorgang abschließen.
- + Der Ausgang wird anschließend wieder als "-nicht belegt" gekennzeichnet. Er wird bei der Optimierungsrechnung nicht mehr berücksichtigt.
- + Die Bezeichnung des Ausganges bleibt im Speicher erhalten und steht bei Neuprogrammierung des Ausganges wieder zur Verfügung.
- Wird die Taste EINGABE nicht gedrückt, erfolgt nach 60 Sekunden der Abbruch des Löschvorganges.

### 3.6.4 Kommunikation mit den Unterstationen deaktivieren

Im Menü LINIEN mit der Taste WEITER das 5. Fenster anwählen.

5. Fenster: Buskommunikation für EBA 08 deaktivieren



Mit den Tasten **EINGABE** und **ZIFFER** kann für Sonderanwendungen die Buskommunikation zu den angeschlossenen Unterstationen EBA 08, EBAT 02 oder UTS 2000 deaktiviert werden.

 Nach Deaktivierung steht die Zustandsanzeige der Ausgänge nicht mehr zur Verfügung.

# 4 Sonderfunktionen

- ÷ Das Menü SONDER mit der Taste ♥ anwählen.
- ÷ Mit der Taste → in das jeweilige Untermenü verzweigen.
- ÷ Mit der Taste WEITER in das nächste Fenster verzweigen.

### 4.1 Version, Servicehotline und Paßwort



### 1. Fenster: Geräteversion

Das 1. Fenster im Menü **SONDER** enthält Informationen über Versionsnummer, die Ausführungsform des Gerätes und über die Anzahl der Programmierten Optimierungslinien.

- + Energiekontrollsystem OPTIMAX 2, Version 2.35. Die Versionsnummer ist bei Rückfragen im Werk wichtig (z.B. für Problemlösungen).
- ÷ 8 Optimierungslinien sind aktiviert.

In diesem Fenster kann bei nicht gesperrtem Gerät über die Tasten EINGABE und WEITER ein Systemreset durchgeführt werden (siehe Abschnitt 3.4). Dabei gehen alle programmierten Daten verloren. Das Gerät muß neu programmiert werden.

### 2. Fenster: Service - Hotline

KBR GmbH Tel.09122-63730 Im 2. Fenster dieses Untermenüs ist Ihre Service - Hotline eingetragen. Dieses Feld kann frei gestaltet werden über die Tasten **EINGABE, STEL-LE** und **ZIFFER.** 

### 3. Fenster: Paßwort

Passwort: \*\*\*\* System gesperrt! Das 3. Fenster in diesem Menü dient zur Paßworteingabe. Die Paßworteingabe ist im Abschnitt 3.3 beschrieben.

Achtung!

### 4.2 Serielle Schnittstelle

Anwahl des Untermenüs Schnittstelle im Menü SONDER mit der Taste  $\rightarrow$ .

Im 1. Fenster kann die Schnittstelle über die Tasten **EINGABE** und **ZIFFER** für die verschiedenen Betriebsarten umgeschaltet werden.

### 4.2.1 Anschluß an einen PC

Achtung!

An die Schnittstelle der Geräte kann ein Personal Computer direkt, über Modem oder über Feldbus RS 485 angeschlossen werden. Die Übertragung erfolgt mit 38400 Baud. Anschluß und Schnittstellenkonfiguration sind im Abschnitt 2.5 auf Seite 9 beschrieben.

Auf Anfrage steht die unter Windows lauffähige Software **OPTIMAX-WIN** zur Verfügung.

# Bei Verbindung mit dem PC muß dem Anwender das aktuelle Paßwort des Gerätes bekannt sein (Schutz vor Fremdeingriffen).

#### 1. Fenster: PC-Direktanschluß

Im 1. Fenster erfolgt Programmierung der Schnittstelle über die Tasten **EINGABE** und **ZIFFER** auf direkte Kommunikation mit dem Personalcomputer z.B. über den KBR-ENERGIEBUS (Voreinstellung).

#### 1. Fenster: PC-Modemverbindung

Über die Tasten **EINGABE** und **ZIFFER** wird auf Modembetrieb umgeschaltet. Das Modem wird automatisch aktiviert und wartet auf einen Anruf zur Fernabfrage bzw. Fernprogrammierung.

Die Übertragung erfolgt mit der höchsten möglichen Übertragungsrate. Die Schnittstelle arbeitet mit 38400 Baud. Bei schlechter Kommunikation z.B. in TK-Anlagen kann die Datenübertragung auf 19200 Baud umgeschaltet werden. Empfohlen wird der Einsatz des als Zubehör vorkonfiguriert erhältlichen **MX - MODEM**. Damit sind beste Übertragungseigenschaften garantiert.

# KBR-ENERGIEBUS

Schnittstelle:

KBR-ENERGIEBUS

Schnittstelle:

Modem 38.4

Adresse:xxxx

### 2. Fenster: Schnittstellenadresse

Über die Tasten **2** mal **EINGABE**, **STELLE** und **ZIFFER** wird die Schnittstellenadresse eingestellt. Es können bis zu 16 Energiekontrollsysteme auf einem Segment RS 485 über die Software verwaltet werden.

Jedes Gerät muß eine eigene Adresse erhalten (werkseitig auf 0000 eingestellt). Mit der Funktion Autoscan (1 mal Taste **EINGABE** drücken) kann bei Verbindung mit dem PC über **OPTIMAX-WIN** die Adresse automatisch zugewiesen werden.

### 4.2.2 Konfiguration für den Druckeranschluß

Über die serielle Schnittstelle RS 232 können dem Epson Modus kompatible Matrixdrucker angeschlossen werden. Standardmäßig ist die serielle Schnittstelle auf RS 232 für den Anschluß an den KBR-ENERGIEBUS zur Kommunikation mit einem PC eingestellt.

Druckeranschluß und Druckerkonfiguration sind im Abschnitt 2.5 auf Seite 9 beschrieben.

### 1. Fenster: Serieller Tischdrucker

Mit den Tasten **EINGABE** und **STELLE** wird die Schnittstelle auf den Drucker eingestellt (z.B. Matrixdrucker **MX - DR/232**).

### 1. Fenster: Thermo-Einbaudrucker

Über die Tasten **EINGABE** und **ZIFFER** wird auf den Einbaudrucker **MX** - **EPD** umgeschaltet. Dieses 19" - Druckermodul kann z.B. in einen Schaltschrank eingebaut werden.

Schnittstelle: Tischdrucker

Schnittstelle:	
Einbaudr.	MX-EPD

Druckrichtung: nach oben

### 2. Fenster: Einstellung der Druckrichtung

Im 2. Fenster kann die Druckrichtung umgestellt werden. Sitzt der Papieraufwickler über dem Drucker, muß die Druckrichtung nach oben eingestellt werden.

### 4.3 Uhr und Kalender

Anwahl im Menü SONDER mit der Taste →.

### 1. Fenster: Uhrzeit und Datum

Uhrzeit und Datum werden über die Tasten **EINGABE, STELLE** und **ZIF-FER** eingestellt.

### 2. Fenster: Sommerzeiteinstellung

Sommerzeit: Beg.:03 Ende:10

Standardeinstellung ist Beginn 03 (März) und Ende 10 (Oktober). Deaktiviert wird die Zeitumstellung durch Eingabe von jeweils 00 für Beginn und Ende.

### 4.4 Fernanzeige, Analogschnittstelle und Minimumwächter

### 4.4.1 Protokoll der Fernanzeige EBUS - FA

Im oberen Display der Fernanzeige **EBUS - FA** werden Trendleistung und Restzeit in der aktuellen Meßperiode im Wechsel angezeigt.

Anwahl im Menü SONDER mit der Taste →.

EBUS-FA: Displ.2 Momentanleistung Die Anzeigefunktion des 2. Diplays der Fernanzeige kann über die Tasten **EINGABE** und **ZIFFER** ausgewählt werden: Voreinstellung: Aus

- ÷ Momentanleistung: z.B. für Kontrollzwecke.
- ÷ <u>Differenzleistung</u>: linearer Leistungswert unabhängig von der Meßperiode. Mit negativem Vorzeichen muß ein Verbraucher mit entsprechender Leistung abgeschaltet werden.
- <u>Korrekturleistung</u>: Leistungswert vergrößert sich mit abnehmender Meßperiodenrestzeit. Mit negativem Vorzeichen muß ein Verbraucher mit entsprechender Leistung abgeschaltet werden.
- ÷ <u>Kumulierte Leistung</u>: In der aktuellen Meßperiode aufgelaufener Leistungsmittelwert.

### 4.4.2 Protokoll der Analogschnittstelle EBUS - AS

Die Analogschnittstelle **EBUS - AS** kann für analoge Steuerungs- und Anzeigezwecke eingesetzt werden. Über Steckbrücken kann zwischen laufender Meßperiodenzeit (Meßperiodenzeit entspricht 80%) und einem über die Tasten **EINGABE** und **ZIFFER** im Fenster wählbaren Leistungswert umgeschaltet werden.

Anwahl im Menü **SONDER** mit den Tasten → und **WEITER**.

### 1. Fenster

EBUS-AS:Analogw.Der Bezugswert für die Analogausgabe der Schnittstelle kann über die Tasten EINGABE und ZIFFER gewählt werden.<br/>Voreinstellung: AusMomentanleistungVoreinstellung: Aus

- ÷ <u>Momentanleistung:</u> Bezugswerte im Fenster 2 einstellbar.
- ÷ <u>Kumulierte Leistung</u>: Bezugswerte im Fenster 2 einstellbar.
- ÷ <u>Trendleistung</u>: Bezugswerte im Fenster 2 einstellbar.



- ÷ <u>Korrekturleistung:</u> Bezug auf den aktuellen Sollwert.
  - 0% entspricht einer negativen Leistung von 25%,
  - 50% bedeutet keine Korrekturleistung,
  - 100% entspricht einer positiven Leistung von 25%.

#### 2. Fenster

Max. xxxxx kW Min. xxxxx kW Der Bereich für die Analogwertausgabe kann über die Tasten **EINGABE** und **ZIFFER** eingestellt werden.

÷ Max.: Bezugsleistung für den maximalen Analogwert (20 mA).

÷ <u>Min.</u>: Bezugsleistung für den minimalen Analogwert (0/4 mA).

### 4.4.3 Minimumwächter

Anwahl im Menü **SONDER** mit den Tasten → und **WEITER**.

#### 3. Fenster

Optimierung: Funktion invers Im 3. Fenster kann die Funktion des Energiekontrollsystems für Sonderanwendungen über die Tasten **EINGABE** und **ZIFFER** invertiert werden.

In dieser Funktion schalten die Verbraucher bei Unterschreiten des eingestellten Sollwertes ab, z.B. bei Generatorbetrieb zur Überwachung einer Mindestabgabe an das EVU.

### 4.4.4 Zählerimpulssummierer

Für die Erfassung mehrerer Zählerimpulse steht als Sonderzubehör die Zählerimpulssummiereinrichtung **MULTIZIS-IS/04** mit 4 Zählereingängen zur Verfügung. Das Zusatzgerät wird über die Schnittstelle RS 485 angeschlossen. Aktivierung und Programmierung erfolgt im Menü **SONDER**.

Anwahl im Menü SONDER mit den Tasten → und WEITER.

#### 1. Fenster

MULTIZIS-IS/04	
aktiv [	1

Im 1. Fenster wird die Funktion über die Tasten **EINGABE** und **ZIFFER** aktiviert. Jetzt wird der Impulssummierer über die Schnittstelle laufend mit den programmierten Werten aktualisiert.

Imp/kWh:	1	xxxxx
xU:xxx	хI	:xxxx

Die Summenimpulse werden über einen Optokopplerausgang an das Energiekontrollsystem übergeben.

### 2. – 5. Fenster: Impulswertigkeit der Zähler 1 bis 4

Im 2. bis 5. Fenster werden Impulswertigkeit, Spannungswandler- und Stromwandlerübersetzung eingetragen äquivalent zur Programmierung der Geräteparameter (Abschnitt 3.5.2).

### lmp/kWh

Impulswertigkeit des verwendeten Impulsgeberzählers oder des EVU-Impulses, Eingabe 5-stellig. *Vorgabe ist 12000 Imp/kWh.* 

### хU

Übersetzungsverhältnis der Spannungswandler bei Mittelspannungsmessung, Eingabe 3-stellig z.B. 1 für 400 V - Messung. Vorgabe ist 200 für 20 kV Netz (bezogen auf die Meßsspannung 100 V).

### хI

Übersetzungsverhältnis der verwendeten Stromwandler, Eingabe 4-stellig. *Vorgabe ist 60 für Stromwandler 300/5 A.* 

x U und x I sind oft in der Impulswertigkeit enthalten (z.B. Halbprimärzähler).

Achtung!

# 5 Trend- und Fehleranzeigen

### 5.1 Trendanzeigen

÷ Das Menü **TREND** mit der Taste ♥ anwählen,

÷ mit der Taste WEITER in das jeweilige Fenster verzweigen.

### Achtung!



Mit der Taste **WEITER** kann in die nachfolgenden Fenster der Trendanzeigen gewechselt werden

Bei ausgelöster Maximumvorwarnung wird im Menü TREND angezeigt,

### 1. Fenster: Trendleistung und Restzeit

daß diese angesprochen hat.

P-trend:xxxxx kW Restzeit xx:xx Im 1. Fenster werden Trendleistung und Restzeit in der aktuellen Meßperiode angezeigt. Die Restzeit wird in Minuten und Sekunden angegeben.

Die Trendleistung ist der auf das Ende der Meßperiode hochgerechnete Leistungsmittelwert. Bei der Berechnung werden berücksichtigt:

- ÷ Die kumulierte Leistung der bereits abgelaufenen Zeit der aktuellen Meßperiode,
- ÷ die Momentanleistung zum Zeitpunkt der Messung.

#### 2. Fenster: Momentanleistung, kumulierte Leistung

P-mom:	xxxxx	kW
P-kum:	xxxxx	kW

Die Momentanleistung wird aus dem aktuellen Zählerimpulsabstand berechnet (notwendig z.B. zum Leistungsvergleich über Amperemeter oder Zählerabstoppung).

Der kumulierte Leistungswert ist die bis zum momentanen Zeitpunkt aufgelaufene Mittelwertleistung (z.B. zum Vergleich mit der Anzeige des EVU-Zählerwertes).

### 3. Fenster: Korrekturleistung und Restzeit

P-korr: xxxxx kW Restzeit: xx:xx

xxxxx kW

xxxxx kW

Die Korrekturleistung ergibt sich aus der Trendberechnung. Ist der Wert negativ, muß der Leistungsbezug durch Abschaltung von Verbrauchern reduziert werden.

Zur zeitlichen Information ist zusätzlich in der 2. Zeile die Restzeit angezeigt.

### 4. Fenster: Aktueller Sollwert und Meßwert der Vorperiode

Die angezeigten Werte beziehen sich immer auf den zur Zeit aktuellen Sollwert (z.B. MAX 1).

# P-Tag: xxxxx kW P-Mon.: xxxxx kW

MAX 1:

P-vor:

### 5. Fenster: Tages- und Monatshöchstwert

Die angezeigten Tages- und Monatshöchstwerte beziehen sich immer auf den zur Zeit aktuellen Sollwert (z.B. MAX 1).

### 5.2 Fehleranzeigen

Bei Auftreten einer Störung wird zur Information über eine aufgetretene Störung (z.B. Spannungswiederkehr nach Netzausfall) automatisch in das Menü **SPEICHER** geschaltet. Bei schweren Störungen werden zusätzlich folgende Aktionen durchgeführt:

- ÷ Schalten des Störmelderelais,
- ÷ Abschaltung der für die Notabschaltung vorgesehenen Verbraucher,
- ÷ Aktivierung der Alarm-LED.

### Handbuch Energiekontrollsysteme

	1. Fenster im Menu Speicher
Störung! Anzeige mit Taste WEITER	Über die Taste <b>WEITER</b> gelangt man im Menü <b>SPEICHER</b> in die Anzeige der Meldungen. Hier erhält man in zeitlicher Reihenfolge die Informationen über die Art der Störung.
Netzausfall bis: 20.04. 16:00:03	Die Störung ist immer im Speicher abgelegt. Bei Netzausfall wird über An- fang und Ende in getrennten Meldungen informiert. ÷ Ende des Netzausfalles.
Netzausfall am: 20.04. 15:40:31	÷ Beginn des Netzausfalles.
Z-Imp.fehlt seit 20.04. 14:15:10	Mit der Taste <b>WEITER</b> erhält man in den nachfolgenden Fenstern weitere Meldungen, die noch nicht quittiert wurden.
Keine weiteren Meldungen	Sind mit der Taste <b>WEITER</b> alle aktuellen Meldungen quittiert, erscheint eine entsprechende Information im Display. Alle Meldungen können über das Menü <b>SPEICHER</b> abgerufen werden.

Ist der Fehler noch vorhanden, bleiben Störmelderelais und Störungs-LED weiterhin gesetzt. Die Meldung wird nach Ablauf der Zykluszeit wieder aktiviert.

Eine Aufstellung aller möglichen Meldungen mit Erklärung und Auslösung des Alarmkontaktes befindet sich im Anhang.

# 6 Langzeitspeicher

Das Energiekontrollsystem verfügt über einen umfangreichen Langzeitspeicher für:

- ÷ Monatshöchstwerte für jeden aktiven Sollwert (MAX 1 bis MAX 3) für 12 Monate.
- + Tageshöchstwerte für jeden aktiven Sollwert (MAX 1 bis MAX 3) für 365 Tage.
- + 3360 Meßperiodenwerte, das entspricht bei einer Meßperiode von 15 Minuten einem Protokollzeitraum von 35 Tagen.
- ÷ 2000 Schalthandlungen.
- ÷ 1000 Meldungen (Netzausfall, Fehler, Programmiereingriffe, versuchte Programmiereingriffe bei gesperrtem Gerät).
- ÷ Die Arbeit für Hoch- und Niedertarif für 12 Monate.

### 6.1 Verwaltung der Speicherwerte

### 6.1.1 Anwahl der Speicherwerte

- ÷ Das Menü SPEICHER mit der Taste 🞍 anwählen.
  - ÷ Mit der Taste → in das jeweilige Untermenü verzweigen.
  - ÷ Mit der Taste WEITER in das nächste Fenster verzweigen.

### 6.1.2 Löschen der Speicherwerte

Im Menü **SPEICHER** mit der Taste → den zu löschenden Speicherbereich anwählen.

Speich	. Löschen?
Taste	EINGABE

- ÷ Im 1. Fenster die Taste EINGABE drücken.
- Im Display erscheint die Frage nach dem Löschen des Speicherbereich gelöscht werden soll.

+ Mit der Taste EINGABE bestätigen und den Löschvorgang abschließen.

Wird die Taste **EINGABE** nicht gedrückt, verschwindet das Hinweisfenster nach 60 Sekunden und der Löschvorgang wird nicht durchgeführt.

### 6.2 Monatshöchstwerte

xxxxx kW

09:15

Monatsmaxima mit Taste WEITER

MAX 1:

20.04.99

01-1999

Monatsmaxima

Im Menü **SPEICHER** mit der Taste → den Speicherbereich **Monatsmaxima** anwählen.

Mit der Taste **WEITER** kann der Langzeitspeicher der Monatshöchstwerte ausgelesen werden. Das Auslesen beginnt mit dem letzten Speicherwert.

Wenn mehrere Sollwerte aktiv waren, werden die Monatshöchstwerte in der aufgetretenen zeitlichen Reihenfolge mit Datum und Uhrzeit angezeigt.

Über die Tasten **EINGABE** und **ZIFFER** kann gezielt ein bestimmter Monat angewählt werden. Mit der Taste **EINGABE** wird die Suche abgeschlossen.

### 6.3 Tageshöchstwerte

Tagesmaxima mit Taste WEITER Im Menü **SPEICHER** mit der Taste → den Speicherbereich **Tagesmaxima** anwählen.

MAX 1: xxxxx kW 20.04.99 09:15

Wenn mehrere Sollwerte aktiv waren, werden die Tageshöchstwerte in der aufgetretenen zeitlichen Reihenfolge mit Datum und Uhrzeit angezeigt.

Mit der Taste **WEITER** kann der Langzeitspeicher der Tageshöchstwerte ausgelesen werden. Das Auslesen beginnt mit dem letzten Speicherwert.

Tagesmaxima 10.01.1999 Über **EINGABE** kann gezielt ein bestimmter Tag angewählt werden. Mit den Tasten **STELLE** und **ZIFFER** sind Tag, Monat und Jahr einstellbar.

### 6.4 Meßperiodenwerte

xxxxx kW

09:15

Messperioden mit Taste WEITER Im Menü **SPEICHER** mit der Taste → den Speicherbereich **Messperi**oden anwählen.

Mit der Taste **WEITER** kann der Langzeitspeicher der Messperioden ausgelesen werden. Das Auslesen beginnt mit dem letzten Speicherwert.

Wenn mehrere Sollwerte aktiv waren, werden die Messperiodenwerte in der aufgetretenen zeitlichen Reihenfolge mit Datum und Uhrzeit angezeigt.

Messperioden 10.01.99 09:00 Über **EINGABE** kann gezielt ein bestimmter Zeitbereich angewählt werden. Mit den Tasten **STELLE** und **ZIFFER** sind Uhrzeit, Tag, Monat und Jahr einstellbar.

### 6.5 Schalthandlungen

Schalthandlungen mit Taste WEITER Im Menü **SPEICHER** mit der Taste → den Speicherbereich **Schalt**handlungen anwählen.

Mit der Taste **WEITER** kann der Langzeitspeicher der Schalthandlungen ausgelesen werden.

MAX 1:

20.04.99

Ausg	01:	Absch.
20.04	ł.	09:15:22

Das Auslesen beginnt mit dem letzten Speicherwert. Für jede Schalthandlung erfolgt die Angabe des Ausganges und der Art (Abschaltung oder Zuschaltung) mit Datum und Uhrzeit.

Schalthandlungen 10.01.99 09:00 Über **EINGABE** kann gezielt ein bestimmter Zeitbereich angewählt werden. Mit den Tasten **STELLE** und **ZIFFER** sind Uhrzeit, Tag, Monat und Jahr einstellbar.

### 6.6 Meldungen und Alarme

am:

09:15:09

Meld	lungen	
mit	Taste	WEITER

Netzausfall

20.04.

Im Menü **SPEICHER** mit der Taste → den Speicherbereich **Meldungen** anwählen.

Mit der Taste **WEITER** kann der Langzeitspeicher der Meldungen und Alarme ausgelesen werden.

Das Auslesen beginnt mit dem letzten Speicherwert (aktuellste Meldung) mit Angabe der Meldung/Störung mit Datum und Uhrzeit.

Meldungen 10.01.99 09:00 Für einen Netzausfall werden zwei Meldungen für Beginn und Ende gespeichert.

Über **EINGABE** kann gezielt ein bestimmter Zeitbereich angewählt werden. Mit den Tasten **STELLE** und **ZIFFER** sind Uhrzeit, Tag, Monat und Jahr einstellbar.

Eine Aufstellung aller möglichen Meldungen mit Erklärung und Auslösung des Alarmkontaktes befindet sich im Anhang.

### 6.7 Elektrische Arbeit (kWh)

Arbeit (kWh) mit Taste WEITER

01.0	1	31.	01	.99
HT:	1827	50,	5	kWh

Arbeit (kWh) 01.01.- 01.01.99 Im Menü **SPEICHER** mit der Taste  $\rightarrow$  den Speicherbereich **Arbeit** anwählen.

Mit der Taste **WEITER** kann der Langzeitspeicher der elektrischen Arbeit ausgelesen werden.

Das Auslesen beginnt mit dem letzten (aktuellen) Monat. Es wird immer die Arbeit für einen ganzen Monat angezeigt, bei programmierter Niedertarifzeit nacheinander für HT und NT.

Über die Tasten **EINGABE, STELLE** und **ZIFFER** ist der Zeitbereich selektierbar. So kann z.B. gezielt die Arbeit für einen einzigen Tag ermittelt werden.

# 7 Druckfunktionen

Mit dem Energiekontrollsystem **OPTIMAX 2** bzw **MI 4000** lassen sich folgende Druckfunktionen realisieren:

- ÷ Protokollierung der Ereignisse im Online Betrieb.
- ÷ Ausdruck der programmierten Parameter.
- + Ausdruck des Langzeitspeichers.

Ein betriebsbereiter Drucker mit serieller Schnittstelle muß angeschlossen sein. Die Einstellung des Druckers erfolgt im Menü **SONDER** und ist im Kapitel 4.2.2, Seite 22 beschrieben.

### Handbuch Energiekontrollsysteme

#### Achtung!

Protokolldruck Drucker gestört

### lst an der Schnittstelle kein betriebsbereiter Drucker angeschlossen, wird bei Start der Druckfunktionen über die Taste EINGABE im Display die Druckerstörung gemeldet.

- Im Fehlerfall sind folgende Überprüfungen durchzuführen:
- ÷ Ist ein serieller Drucker mit richtigem Schnittstellenprotokoll angeschlossen?
- + Ist der Drucker nach Tabelle Seite 11 richtig angeschlossen?
- + Ist im Menü SONDER der richtige Drucker ausgewählt?

### 7.1 Protokolldruck

Protokolldruck bedeutet Ausdruck ausgewählter, augenblicklicher Ereignisse, eines Tages- und eines Monatsprotokolls.

Folgende Protokolle können ausgewählt werden:

- Tages- und Monatsprotokoll (Höchstwerte für jeden aktiven Sollwert mit Zeit- und Datumsangabe).
- Meßperiodenergebnisse als Zahlenwerte mit Zeitangabe und Balkengrafik, wahlweise mit Darstellung der Leistungsreduzierung durch die Optimierung (Abschaltung der Verbraucher),
- ÷ Schalthandlungen und Meldungen.

### 7.1.1 Auswahl der Protokollierungsart

Das Menü DRUCKEN mit der Taste 🛡 anwählen.

Protokolldruck mit Taste WEITER Fortfahren mit der Taste WEITER.

1. Fenster: Tages- und Monatsprotokoll

Taste **EINGABE** betätigen und mit den Tasten **STELLE** und **ZIFFER** den Ausdruck der Tages- und Monatsprotokolle aktivieren. Mit der Taste **EIN-GABE** wird die Einstellung abgeschlossen.

Ausdruck des Tagesprotokolls:

Tagesprot	cokoll	vom:	29.0	3.1999	
Tarif		Maxir	num	Uhrzeit	
Sollwert	MAX1	339.0	⊃kW	09:15:00	
Sollwert	MAX2	499.0	⊃kW	14:15:00	
Sollwert	MAX3	0.0	OkW	00:00:00	

Ausdruck des Monatsprotokolls:

-----

Monatsprotokoll	Januar	1999	
Tarif	Maximum	Datum	Uhrzeit
Sollwert MAX1	339.0kW	29.03.	09:15
Sollwert MAX2	499.0kW	29.03.	14:15
Sollwert MAX3	0.0kW	31.03.	00:00

### 2. Fenster: Meßperiodenprotokoll

Messperioden [ ] alle [ ] Taste **EINGABE** betätigen und mit der Taste **ZIFFER** den Ausdruck der Meßperioden aktivieren. Es werden nur die Meßperioden protokolliert, in denen Optimierungshandlungen durchgeführt wurden.

Sollen alle Meßperioden gedruckt werden, ist über die Tasten **STELLE** und **ZIFFER** in der zweiten Zeile des Displays zusätzlich **alle [ ]** zu markieren. Mit der Taste **EINGABE** wird die Einstellung abgeschlossen.

#### Beispiel für den Ausdruck:

Onlinep	rotokoll	von: bis:	29.03	.99	10: 12:	00:00
Sollwer	t			500	kW	
12:00	384					
11:45	412			Ì		
11:30	488					
11:15	498					
11:00	470			-		
10:45	465			-		
10:30	430					
10:15	.476			-		
10:00	486					
09:45	498					
09:30	.501			)	x	

#### 3. Fenster: Grafik für Reduzierung

Grafik für		Wird diese
		einer 2. Zei
Reduzierung	LJ	ausgedruck

Wird diese Option über die Tasten **EINGABE** und **ZIFFER** aktiviert, wird in einer 2. Zeile beim Ausdruck des Meßperiodenprotokolls der Leistungswert ausgedruckt, der ohne Optimierung entstanden wäre

In dieser Grafik (gekennzeichnet durch +++) werden Leistungsmittelwert und die abgeschalteten Stufenleistungen, korrigiert mit dem Nutzungsgrad, entsprechend ihrer prozentualen Abschaltzeit summiert.

Beispiel für den Ausdruck:

Onlinep	rotokoll	von:	29.	03.99	10:00:00
		bis:	29.	03.99	12:00:00
Sollwer	t			500	kW
o.Opt.	384++++	+++++	++++	+	
12:00	384			-	
o.Opt.	412++++	+++++	++++	++	
11:45	412				
o.Opt.	528++++	+++++	++++	+++++	++
11:30	498				
o.Opt.	516++++	+++++	++++	+++++	÷
11:15	498				
o.Opt.	470++++	+++++	++++	+++	
11:00	470				
o.Opt.	462++++	+++++	++++	+++	
10:45	462				

In der 3. und 4. Meßperiode hat das Gerät optimiert und Verbraucher abgeschaltet. Ohne Optimierung wäre ein Maximum von 528 kW aufgetreten.

Schalthandlg.	[	]
Meldungen	[	]

Druckzeitraum: 00:00 -24:00 Uhr

### 4. Fenster: Schalthandlungen und Meldungen

Hier kann über die Tasten **EINGABE** und **ZIFFER** der Protokolldruck der Schalthandlungen und der Meldungen aktiviert werden. Mit der Taste **EINGABE** wird die Programmierung abgeschlossen.

#### 5. Fenster: Druckzeitbereich eingrenzen

Mit den Tasten **EINGABE** und **ZIFFER** kann der Druckzeitbereich eingegrenzt werden (z.B. nur während der HAT-Zeit). Mit der Taste **WEITER** gelangt man wieder in das <u>1. Fenster</u>. Protokolldruck Start m. EINGABE

### 1. Fenster: Protokolldruck starten und stoppen

Der Protokolldruck muß mit der Taste EINGABE gestartet werden. Mit der Taste EINGABE kann der Protokolldruck auch wieder gestoppt werden.

Über die Taste WEITER können die Optionen des Protokolldruckes im gestoppten Zustand geändert werden.

### 7.2 Ausdruck der Geräteparameter

Achtung!

Während des nachfolgend beschriebenen Ausdruckes der Systemwerte und des Langzeitspeichers ist der Protokolldruck gestoppt, wird aber anschließend wieder aktiv.

Das Menü DRUCK mit der Taste 🞍 anwählen. Mit der Taste 🗲 in das Untermenü Druck Parameter verzweigen.

Mit der Taste WEITER wird in die Fenster der Druckmenüs verzweigt.

Druck Parameter mit Taste WEITER

1. Fenster: Druck Geräteparameter

Dr. Geräteparam. Taste EINGABE

Mit der Taste EINGABE wird der Ausdruck gestartet. Der Druck kann mit der Taste EINGABE gestoppt werden.

### 2. Fenster: Druck Ausgänge

Dr. Linien xx-xx Taste EINGABE

Beim Ausdruck der Ausgänge können über die Tasten EINGABE, STELLE und ZIFFER die Ausgänge gewählt werden. Erst beim zweiten Drücken der Taste EINGABE wird der Druck gestartet.

### 7.3 Ausdruck des Langzeitspeichers

Der Inhalt des im vorhergehenden Kapitel beschrieben Langzeitspeichers des Energiekontrollsystems kann ausgedruckt werden.

Das Menü **DRUCK** mit der Taste **V** anwählen.

Mit der Taste → in das Untermenü Druck Speicher verzweigen.

Druck Speicher mit Taste WEITER Mit der Taste WEITER wird in die einzelnen Druckmenüs verzweigt.

### 7.3.1 Monatshöchstwerte



Mit der Taste WEITER den Speicherbereich Monatsmaxima anwählen. Mit der Taste EINGABE wird ein Menü zur Auswahl des Zeitbereiches ge-

öffnet. Mit STELLE und ZIFFER sind Monat und Jahr einstellbar. Durch nochmaliges Drücken von EINGABE wird der Druckvorgang ausgelöst.

Mit der Taste EINGABE kann der Druckvorgang auch wieder angehalten werden.

### 7.3.2 Tageshöchstwerte

Mit der Taste WEITER den Speicherbereich Tagesmaxima anwählen.



Mit der Taste EINGABE wird ein Menü zur Auswahl des Zeitbereiches geöffnet. Mit STELLE und ZIFFER sind Tag, Monat und Jahr einstellbar. Nochmaliges Drücken von EINGABE löst den Druckvorgang aus.

### 7.3.3 Meßperiodenwerte

### Achtung!

Mit der Taste WEITER den Speicher Meßperioden anwählen.

Soll zusätzlich der Ausdruck der Leistungsreduzierung durch die Optimierung ausgedruckt werden, ist diese Option im Menü Protokolldruck einzustellen (Abschnitt 7.2.1).

Dr. Messperioden Taste EINGABE Mit der Taste **EINGABE** wird ein Menü zur Auswahl des Zeitbereiches geöffnet. Mit **STELLE** und **ZIFFER** sind Tag, Monat und Jahr einstellbar. Nochmaliges Drücken von **EINGABE** löst den Druckvorgang aus.

### 7.3.4 Schalthandlungen

Dr. S	chalthandl.
Taste	EINGABE

Mit der Taste WEITER den Speicherbereich Schalthandlungen anwählen.

Mit der Taste **EINGABE** wird ein Menü zur Auswahl des Zeitbereiches geöffnet. Mit den Tasten **STELLE** und **ZIFFER** sind Tag, Monat, Jahr und Zeitbereich einstellbar.

### 7.3.5 Meldungen und Alarme

Druck	Meldungen
Taste	EINGABE

Mit der Taste WEITER den Speicherbereich Meldungen anwählen.

Mit der Taste **EINGABE** wird ein Menü zur Auswahl des Zeitbereiches geöffnet. Mit den Tasten **STELLE** und **ZIFFER** sind Tag, Monat, Jahr und Zeitbereich einstellbar.

### 7.3.6 Elektrische Arbeit (kWh)

Dr. A	rbeit	(kWh)
Taste	EINGA	BE

Mit der Taste WEITER den Speicherbereich Arbeit (kWh) anwählen.

Mit der Taste **EINGABE** wird ein Menü zur Auswahl des Zeitbereiches geöffnet. Mit den Tasten **STELLE** und **ZIFFER** ist der zu druckende Zeitbereich einstellbar.

Für den ausgewählten Zeitbereich wird die Arbeit für Hoch- und Niedertarif nach Monaten ausgedruckt. Ist der Zeitbereich kleiner als ein Monat, wird die Arbeit nach Tagen ausgedruckt. Durch nochmaliges Drücken der Taste **EINGABE** wird der Druckvorgang ausgelöst.

# 8 Zusatzgeräte (Optionen)

### 8.1 Protokolldrucker

Zu Dokumentationszwecken kann an das Energiekontrollsystems ein Epson kompatibler Drucker angeschlossen werden (mit serieller Schnittstelle RS 232). Es stehen als Zubehör ein passende Drucker zur Verfügung.

- + Serieller Matrixtischdrucker, Typ MX-DR/232,
- ÷ Druckerkabel für OPTIMAX 2 G und MI 4000 G (Wandgehäuse) Typ KABEL-RD-DR/25,
- + Anschlußbuchse für KABEL-RD-DR/25 zum Einbau in Wandgehäuse Typ **BUCHSE-RD**,
- + Druckerkabel für **OPTIMAX 2** und **MI 4000** (Schalttafeleinbaugeräte) Typ **KABEL-DR/25**,
- + Serieller Thermoeinbaudrucker , Typ MX-EPD.

### 8.2 Fernanzeige

Die Fernanzeige als Schalttafeleinbaugerät (144 x 144 mm) wird über den Bus RS 485 angeschlossen (bis zu 1200 Meter dezentralisiert). Im oberen Display wird der hochgerechnete Leistungsmittelwert im Wechsel mit der Meßperiodenrestzeit, im unteren Display wahlweise Korrekturleistung, Momentanleistung oder Leistungsmittelwert angezeigt. Die Korrekturleistung dient zur Hilfe bei der manuellen Ab- bzw. Zuschaltung von Verbrauchern. ÷ Fernanzeige Typ **EBUS - FA** 

### 8.3 Analogschnittstelle

Die Analogschnittstelle als Verteilereinbaugerät für Hutschienenmontage wird über den Bus RS 485 angeschlossen und kann bis zu 1200 Meter dezentralisiert werden. Der Analogausgang (0...20 mA oder 0...10 V) kann wahlweise proportional der Momentanleistung, der Trendleistung, der Korrekturleistung oder dem Leistungsmittelwert eingestellt werden. ÷ Analogschnittstelle Typ **EBUS – AS/OP** 

### 8.4 Zählerimpulssummierer

Mit der Zählerimpulssummiereinrichtung (Verteilereinbaugerät für Hutschienenmontage) können bis zu 4 Zählerimpulse zusammengefaßt werden.

Der Anschluß erfolgt über den Bus RS 485. Der Impulsausgang (potentialfrei, Optokoppler) wird über abgeschirmtes Kabel an den Impulseingang der Energiekontrollsysteme angeschlossen.

÷ Zählerimpulssummierer Typ MULTIZIS-IS/04



# 9 Schutz vor Überspannungen

Wir empfehlen den Einbau von Überspannungsschutzmaßnahmen zur Vermeidung von Schäden an unseren hochwertigen elektronischen Geräten. Geschützt werden sollten Steuerspannungseingänge und Busleitungen bei Bedarf (größere Entfernungen zu den Unterstationen). Besteht bei der Busleitungsverlegung Blitzgefährdung, muß der Blitzschutz sowohl am Energiekontrollsystem als auch an der Unterstation durchgeführt werden.

Liefernachweis:

DEHN + SÖHNE, Hans-Dehn-Straße 1, 92318 Neumarkt Telefon 09181/9060, Telefax 09181/906100

### 9.1 Schutz der Steuerspannungseingänge

Der Überspannungsableiter **DEHNguard®** ist ein auf Hutprofilschiene aufschnappbarer Kompaktbaustein zum Schutz von Niederspannungsverbraucheranlagen vor Überspannungen (nach DIN VDE 0110, Teil 1: Überspannungskategorie III). Der Baustein wird an die 230 V Netzleitung angeschlossen. Überspannungsspitzen (z.B. Blitzschlag, Schalthandlungen im Netz) werden zuverlässig abgeleitet (Ansprechzeit < 25 ns).

Kurzbezeichnung: DEHNguard<sup>®</sup> 275, Artikel-Nr. 900 600

### 9.2 Schutz der Busschnittstellen

Der Überspannungsableiter **BLITZDUCTOR®CT ME/C** ist ein auf Hutprofilschiene aufschnappbarer Kompaktbaustein zum Schutz von symmetrischen Schnittstellen vor Überspannungen (nach DIN IEC 1312-1). Der Baustein besteht aus Basisteil mit Durchgangsklemmen und aus einem steckbaren Schutzmodul.

Überspannungsspitzen werden mit einer Ansprechzeit < 1 ns zuverlässig abgeleitet.

Kurzbezeichnung:

BLITZDUCTOR<sup>®</sup>CT ME/C 5 V -Basisteil, Artikel-Nr. 919 500 -Modul ME/C 5 V, Artikel-Nr. 919 560

### 9.3 Schutz der EVU-Impulseingänge

Bei blitzgefährdeter Verlegung der EVU-Impulsleitungen (z.B. von der Trafostation zur NSHV) ist auch für diese Leitungen ein Blitzschutz vorzusehen.

Der Überspannungsableiter **BLITZDUCTOR<sup>®</sup>CT ME** ist ein auf Hutprofilschiene aufschnappbarer Kompaktbaustein zum Schutz eines Adernpaares vor Überspannungen (nach DIN IEC 1312-1). Der Baustein besteht aus Basisteil mit Durchgangsklemmen und aus einem steckbaren Schutzmodul. Überspannungsspitzen werden mit einer Ansprechzeit < 1 ns zuverlässig abgeleitet.

Kurzbezeichnung:	BLITZDUCTOR <sup>®</sup> CT ME 12 V
	-Basisteil, Artikel-Nr. 919 500
	-Modul ME 12 V, Artikel-Nr. 919 521

Für den Schutz von mehreren Adernpaaren stehen Schutzgeräte für die LSA-PLUS-Schneidklemm-Technik zur Verfügung. In dieser Technik können über einen Überspannungs-Schutzblock bis zu 10 Adernpaare geschützt werden.

# **10 Technische Daten**

### 10.1 Energiekontrollsysteme OPTIMAX 2 und MI 4000

Stromversorgung:	230 V (+10% -10%), 50 Hz		
Leistungsaufnahme:	ca. 10 VA		
Temperaturbereich:	0°C bis 55°C		
Arbeitsimpulse:	potentialfrei, max. 15 mA		
Impulsfrequenz:	maximal 25 Hz		
Meßperiode:	einstellbar 11440 Minuten		
Meßperiodensynchronisation:	- extern: potentialfrei, max. 15 mA		
	- intern: mit automatischer Zeitkorrektur nach Netzausfall		
Sollwerte:	3, umschaltbar mit potentialfreiem Kontakt		
Schaltstufen <u>OPTIMAX 2</u> :	8, erweiterungsfähig bis 32, dezentralisiert über Unterstationen		
Schaltstufen <u>MI 4000</u> :	4, erweiterungsfähig bis 12, dezentralisiert über Unterstationen		
Schaltverhalten:	Optimierungsrechner mit Trendberechnung unter Einbeziehung der Frei- leistung entsprechend eines programmierten Gleichzeitigkeitsfaktors.		
Programmierung:	- Rangfolge und Kreisschaltung		
	- Meßperiodensperrzeiten		
	- max. und min. Ein- und Ausschaltzeiten		
	<ul> <li>Stufenleistung und Einschaltwahrscheinlichkeit</li> </ul>		
Anzeige:	hinterleuchtete LCD-Anzeige mit 2 Zeilen je 16 Zeichen		
Schnittstellen:	- Bus RS 485 für Relaisbausteine, Unterstationen, Fernanzeige, Analog- schnittstelle und Impulssummierer		
	<ul> <li>serielle Schnittstelle RS 232 f ür Drucker oder PC, Modem, umstellbar auf RS 485 f ür Kommunikation im KBR-ENERGIEBUS</li> </ul>		
Maximumvorwarnkontakt:	Kontakt (Relais) am Hauptgerät, Schließer/Öffner programmierbar		
	Kontaktbelastung 500 VA, 2 A bei 250 V, 50 Hz		
Störmeldekontakt:	Umschaltkontakt (Relais) am Hauptgerät		
	Kontaktbelastung 500 VA, 2 A bei 250 V, 50 Hz		
Langzeitspeicher:	<ul> <li>12 Monatshöchstwerte f ür jeden aktiven Sollwert</li> </ul>		
	<ul> <li>- 365 Tageshöchstwerte f ür jeden aktiven Sollwert</li> </ul>		
	<ul> <li>- 3360 Meßperiodenwerte (Protokollzeitraum von 35 Tagen bei Meß- periode 15 Minuten)</li> </ul>		
	- 2000 Schalthandlungen.		
	- 1000 Meldungen (Netzausfall, Fehler, Programmiereingriffe, versuchte Programmiereingriffe bei gesperrtem Gerät)		
	- Arbeit für 12 Monate für Hoch- und Niedertarif		
Uhr/Kalender:	batteriegepuffert, Schaltjahrerkennung, Sommer-/Winterzeitumschaltung		
<b>C€</b> -Zertifizierung	geprüft nach EN 60950, EN 50081 und EN 50082		

### 10.2 Relaisbaustein EBA 08

Stromversorgung:	230 V (+10% -10%), 50 Hz
Schaltausgänge:	8 Relaiskontakte
Belastbarkeit der Relais:	500 VA (2 A bei 250 V, 50 Hz)
Schaltlogik:	Schließer oder Öffner, am Energiekontrollsystem programmierbar
	Kontakte im stromlosen Zustand geöffnet
Hand- Automatikschalter:	für jeden Schaltausgang
Leistungsaufnahme:	ca. 10 VA
Temperaturbereich:	0°C bis 55°C
Gehäuse:	Kunststoffgehäuse für Verteilereinbau (Hutschienenmontage)
Abmessungen, Schutzart:	(85 x 175 x 73) mm (H x B x T), Klasse II, IP 20
<b>CE</b> -Zertifizierung	geprüft nach EN 60950, EN 50081 und EN 50082

# 11 Geräteausführungen und Anschlußpläne

### 11.1 OPTIMAX 2, MI 4000, Geräte für Schalttafeleinbau

Gehäuse:	Isolierstoffgehäuse für Schalttafeleinbau
Abmessungen, Schutzart:	(144x144x122) mm (H x B x T), Klasse II, IP 40
Druckeranschluß:	3 Klemmen an der Geräterückseite
Druckerkabel (Zubehör):	KABEL-DR/25
CE-Zertifizierung	geprüft nach EN 60950, EN 50081 und EN 50082





### 11.2 OPTIMAX 2 - G, Gerät im Kunststoffwandgehäuse

Gehäuse: Abmessungen, Schutzart: Druckeranschluß: Druckerkabel (Zubehör): **C€**-Zertifizierung Kunststoffwandgehäuse (319 x 383 x 140) mm (H x B x T), Klasse II, IP 54 an Klemmen 4-6 KABEL-DR/25 geprüft nach EN 60950, EN 50081 und EN 50082

### 11.3 OPTIMAX 2 - PD, Gerät mit integriertem Protokolldrucker

Drucker: <u>Achtung!</u> Gehäuse: Abmessungen, Schutzart: **C€**-Zertifizierung

Thermodruckwerk, 110 mm Papierbreite Anschluß an den PC ist nicht möglich Kunststoffwandgehäuse (319 x 383 x 140) mm (H x B x T), Klasse II, IP 40 geprüft nach EN 60950, EN 50081 und EN 50082



### 11.4 OPTIMAX 2 - W, Gerät für Wandlerdirektanschluß

Besonderheit:	Gerät für Wandlerdirektanschluß mit eingebautem Meßwandler
Gehäuse:	Kunststoffwandgehäuse
Abmessungen, Schutzart:	(319 x 383 x 140) mm (H x B x T), Klasse II, IP 54
Druckeranschluß:	an Klemmen 4-6
Druckerkabel (Zubehör):	KABEL-DR/25
<b>€€</b> -Zertifizierung	geprüft nach EN 60950, EN 50081 und EN 50082

In dieser Geräteausführung wird der Arbeitsimpuls intern erzeugt



### 11.5 EBE 08, Unterstation Meldeeingänge

Jeder Relaisbaustein **EBE 08** enthält 8 Meldeeingänge zur Zustandserfassung der Verbraucher. Die Kommunikation mit dem Hauptgerät erfolgt über die Busschnittstelle RS 485 (dreiadrige abgeschirmte Leitung).



Der Baustein wird auf eine DIN-Normschiene aufgeschnappt. Die Anschlußklemmen, der Adressenkodierschalter und die Hand-Automatikschalter sind nach Abnahme des Gehäusedeckels zugängig:

 Klarsichtdeckel hochklappen, Haltenasen rechts und links nach außen drücken und Oberteil abziehen.
 Achtung! Beim Aufsetzen des Oberteiles auf geraden Sitz achten, damit sich die Position der Leuchtdioden nicht verändert.



**Schalter für die Busadresse**: An jedem Baustein wird mit dem Schalter 1 die Busadresse eingestellt. Eine Kombination von Bausteinen mit 8, 4 oder 2 Eingängen erfordert die Adressierbarkeit jeder möglichen ungeraden Adresse von 01 bis 11. Im Menü **SONDER** ist ein Adressenrechner zur Darstellung der Schalterstellung verfügbar.

- 1. Die Schalter **S 1/6** bis **S 1/8** sind immer auf off zu stellen. Grundeinstellung neuer Bausteine ist die Adresse 01 (Schalter **S 1/1** bis **S 1/5** in Stellung off).
- Aus der nachfolgenden Tabelle wird die Adresse des ersten mit dem Erweiterungsbaustein realisierten Einganges gewählt (z.B. Eingang 09 bei Erweiterung um EBE 08). Die Grundeinstellungen bei Verwendung der achtstufigen Bausteine EBE 08 sind in der Tabelle markiert.
- Achtung! Nach Kodierung der Bus-Adresse ist der Baustein kurz stromlos zu schalten, damit die veränderte Adresse vom Rechner übernommen wird.

Eingang Nr.	Adresse	S 1/1	S 1/2	S 1/3	S 1/4	S 1/5
01 - 02	01					
03 - 04	03		on			
05 - 06	05			on		
07 - 08	07		on	on		
09 - 10	09				on	
11 - 12	11		on		on	
13 - 14	13			on	on	
15 - 16	15		on	on	on	
Adressierung der Eingänge 17 bis 32 siehe EBA 08 Seite 8 (Kapitel 2.4)						

### 11.6 EBAT 02, Unterstation für thermoelektrische Verbraucher

Im Lieferumfang der Unterstation für thermoelektrische Verbraucher ist eine ausführliche Bedienungsanleitung enthalten. Die Einstellungsanweisungen für Betriebsart und Busadresse entnehmen Sie bitte dieser Anleitung.



#### Klemmen L und N

Spannungsversorgung: AC 230 V, 50/60Hz

#### Klemmen für den Geräteanschluß

Die Verbindung zu dem in die Optimierung einzubeziehenden Verbraucher erfolgt üblicherweise über ein Kabel NYM-J 5 x  $1,5^2$ . Werden in einem Verbraucher zwei Stufen optimiert, muß die Auswertung von Hauptschalter und Thermostat doppelt durchgeführt werden. Die Verbindung erfolgt über ein Kabel NYM-J 7 x  $1,5^2$ . Bei den meisten Küchenverbrauchern ist eine Schnittstelle für den Anschluß der Optimierung vorhanden.

#### Klemme 1

Eingang zur Überwachung des Zustandes des Gerätehauptschalters: AC 230 V, 50/60 Hz - Klemme am Küchenverbraucher: A, a oder 1

#### Klemme 2

Eingang zur Überwachung des Zustandes des Thermostatenschalters: AC 230 V, 50/60 Hz - Klemme am Küchenverbraucher: B, b oder 2

#### Klemme 3

Anschluß für den Nulleiter (Nullschiene des zu optimierenden Verbrauchers) - Klemme am Küchenverbraucher: N, D, d oder 3

### Klemme 4

Anschluß für die Steuerleitung des Lastschütz - Klemme am Küchenverbraucher: C, c oder 4

#### Klemmen \_, A und B

Busleitung RS 485 zum Energiekontrollsystem. Es ist abgeschirmtes Material einzusetzen, um Störungen von den Eingängen fernzuhalten (siehe Seite 4, z.B. J-2Y(St) Y 2x2x0,6 mm, Abschirmung nur in der Nähe des Hauptgerätes an PE anschließen).

### 11.7 EBA 08, Anschlußbeispiele

### 11.7.1 Anschluß an Küchenverbraucher mit Optimierungsschnittstelle

Die potentialfreien Kontakte des Relaisbausteines müssen in die Steuerleitungen der Schütze der zu optimierenden Küchenverbraucher eingeschleift werden.

Die meisten Küchenverbraucher verfügen über eine Optimierungsschnittstelle mit den Klemmenbezeichnungen A/1, B/2, C/4, D/3. Der Relaiskontakt verbindet die Klemmen B und C (vorher Brücke entfernen).



### Klemmen L und N

Spannungsversorgung: AC 230 V, 50/60Hz

#### Klemmen 1 bis 16 für den Geräteanschluß

Die Verbindung zu den in die Optimierung einzubeziehenden Verbraucher erfolgt üblicherweise über ein Kabel NYM-J 2 ... 5 x 1,5<sup>2</sup>. Mit dem EBA 08 ist im Gegensatz zum EBAT 02 die Auswertung von Hauptschalter und Thermostat nicht möglich.

### 11.7.2 Anschluß an Küchenverbraucher ohne Optimierungsschnittstelle

Sind keine Lastschütze in den Küchenverbrauchern vorhanden, müssen Leistungsschütze z.B. im Heizungskreis der Küchenverbraucher oder in der Unterverteilung nachgerüstet werden. Die Relaiskontakte schalten die Steuerspannung dieser Schütze.

### 11.7.3 Anschluß an den Optimierungsrechner

Die Verbindung der Relaisbausteine mit dem Energiekontrollsystem erfolgt über eine Feldbusleitung.

### Klemmen \_, A und B

Busleitung RS 485 zum Energiekontrollsystem. Es ist abgeschirmtes Material einzusetzen, um Störungen von den Eingängen fernzuhalten. (z.B. J-2Y(St) Y 2x2x0,6 mm). Die Abschirmung ist nur in der Nähe des Hauptgerätes an PE anschließen. Bei mehreren Unterstationen erfolgt die Busverbindung der einzelnen Geräte in offener Ringstruktur.

Die Einstellungsanweisungen für Betriebsart und Busadresse entnehmen Sie bitte dem Handbuch für das Energiekontrollsystem.

# 12 Anhang

### 12.1 Menüstruktur

Menü	Auswahl	Paramete	r						
Taste ∜	Taste ⇒	mit Taste WEITER anwählen							
TREND	MaxVorw. hat ausgelöst	Trendleistung MP-Restzeit	Mom. Leistg. kum. Leistg.	Korrekturleist. Restzeit	Akt. Sollwert P-vor. Meßper	P-Tagesmax. P-Monatsmax.			
					-				
LINIEN		Schaltzustand Ausg. 01 - 08	Schaltzustand Ausg. 09 - 16	Schaltzustand Ausg. 17 - 24	Schaltzustand Ausg. 25 - 32	Buskommun. deaktiviert			
	Ausgang 01	Bezeichnung Schaltlogik	Leistung Nutzung	Rangfolge Meldeeingang	Meßperioden Sperrzeit	Mindest Ein- schaltzeit	Maximale Auszeit	Mindest Aus- schaltzeit	Notabschalt. bei Störung
	<del>::::</del>	<del>::::</del>	<del>***</del>	<del>::::</del>	<del>****</del>	<del>::::</del>	<del>***</del>	<del>:::</del>	<del>***</del>
	Ausgang 32	Bezeichnung Schaltlogik	Leistung Nutzung	Rangfolge Meldeeingang	Meßperioden Sperrzeit	Mindest Ein- schaltzeit	Maximale Auszeit	Mindest Aus- schaltzeit	Notabschalt. bei Störung
		Malanari	Malaguag	Suna intorn	Sustem	Niederterif			
EVU		odenzeit	Schaltlogik	b.Tarifwechs.	Schaltabst.	zeit			
		Zählerimpuls x U, x I	Impuls- fenster	Zählerimpuls- überwachg.	Zählerüber- wachungszeit				
		Sollwert MAX 1	Sollwerte MAX 2 und 3	Meld. Max- Überschreit.					
		MaxVorw. Funktion	Schaltlogik Meld. aktiv	Leistung bei % v. MAX	MP-Sperrzeit Ruhezeit				
									1
SPEICH.	Monats- maxima	Auswahl Zeitbereich							
	Tages- maxima	Auswahl Zeitbereich							
	Meß- perioden	Auswahl Zeitbereich							
	Schalt- handlung.	Auswahl Zeitbereich							
	Fehler und Meld.	Auswahl Zeitbereich							
	Arbeit	Auswahl Zeitbereich							
DRUCK	Protokoll- druck	Tagesprotok. Monatsprot.	Meßperioden Protokoll	Grafik für Reduzierung	Schalthandl. Meldungen	Druckzeit- bereich			
	Druck Parameter	Geräte- parameter	Ausgangs- parameter						
	Druck Speicher	Monats- maxima	Tages- maxima	Meß- perioden	Schalthand- lungen	Fehler und Meldungen	Arbeit (kWh)		
SONDER		Geräte- version	Service- hotline	Paßwort					
		Schnittstellen Konfiguration	Druckrichtg. Adresse						
		Zeiteinstellg. Datum	Sommer- Winterzeit						
		EBUS-FA Display 2	EBUS-AS Analogwert	Optimierung invertiert					
		MULTIZIS- IS/04 akt.	1. Zählerimp. x U, x I	2. Zählerimp. x U, x I	3. Zählerimp. x U, x I	4. Zählerimp. x U, x I			
									·

### 12.2 Fehlermeldungen

### 12.2.1 Meldungen am Display

Fehlermeldung	Bedeutung	Alarmauslösung
Notabschaltung!!	Der aktuelle Sollwert MAX 1 wurde	
MAX 1 überschr.	überschritten	ja
Notabschaltung!!	Der Zählerimpuls fehlt länger als	
Zählerimp. fehlt	die programmierte Überwachungszeit	ja
Notabschaltung!!	Der Synchronimpuls	
Sync-Imp. fehlt	fehlt länger als 36 Stunden	ja
Notabschaltung!!	Der Synchronimpulseingang ist	
Dauersynchron.	dauernd gesetzt	ja
Notabschaltung!!	Es ist mehr als eine Sollwertbrücke	
Sollwertbrücken	aktiviert (keine Tarifzuordnung)	ja
Notabschaltung!!	Keine Kommunikation mit den Relais-	
Busfehler (EBA)	bausteinen und Unterstationen	ja
Notabschaltung!!	Speicherfehler in der Selbsttestroutine,	
RAM-Fehler:Init	Gerät muß neu programmiert werden	ja

### 12.2.2 Meldungen im Speicher

Alle Meldungen mit folgender Notabschaltung werden auch im Speicher abgelegt. Zusätzlich werden noch das zugehörige Datum und die Uhrzeit im Speicher abgelegt.

Fehlermeldung	Bedeutung	
Netzausfall am:	Information über Netzausfall	
27.02. 10:00:00	mit Datum- und Zeitangabe	
Netzausfall bis:	Information über Netzwiederkehr	
27.02. 10:01:00	mit Datum- und Zeitangabe	
Z-Imp.fehlt seit	Information über das Fehlen des Zählerimpulses	
29.02. 12:08:00	mit Datum- und Zeitangabe	
S-Imp.fehlt seit	Information über das Fehlen des Synchronimpulses	
28.02. 12:00:00	mit Datum- und Zeitangabe	
System gesperrt	Information über einen Geräteeingriff	
31.02. 24:08:00	mit Datum- und Zeitangabe	
Paßw. verletzt	Information über einen versuchten Geräteeingriff	
01.03. 08:12:12	ohne vorherige Paßworteingabe mit Zeitangabe	

Weitere Meldungen sind selbsterklärend.

### 12.3 Programmierungsparameter

Programmierung am:	Änderung am:	Änderung am:	Änderung am:
Version:	Version:	Version:	Version:

### 12.3.1 EVU - Parameter

Sollwerte: MAX 1	
MAX 2	
MAX 3	
Meßperiode	
Meßpause	
Synchronisation extern/intern	
Logik Synchron-Kontakt	
Synchronis. bei Tarifwechsel	
Impulse/kWh	
x U (Spannungswandler)	
x I (Stromwandler)	
Impulswertigkeit (resultierend)	
Impulsfenster	
Zählerüberwachung	

### 12.3.2 Systemwerte

Version	
Betriebsart (Maximum- Minimumwächter)	
Aktive Optimierungslinien	
Schaltabstand	
Maximumvorwarnung	
Trend- od. kumul. Leistung	
Einsatzpunkt in % vom MAX	
Leistung	
Sperrzeit	
Minimale Abschaltzeit	

### 12.3.3 Stufenparameter (Optimierungslinien)

Die programmierten Parameter der Optimierungsausgänge 1 bis 32 sind auf den nachfolgenden Blättern einzutragen.



# Ausgangslinien Energiekontrollsystem

B/OP/03150/96

Ausg. 07/99

Linie Nr.	Stat. Nr.	Name des Verbrauchers	Kont. bei Abwurf offen	P <sub>nenn</sub> kW	Nutzung %	Rangfolge	Kontakt zur Rückmeld.	Sperrzeit Minuten	kleinste Einschaltzeit Minuten	größte Ausschaltzeit Minuten	kleinste Ausschaltzeit Minuten	Notabsch. Bei Störg.
I					1	1					1	
1.												
2.												
3.												
4.												
5.												
6.												
7.												
8.												
9.												
10.												
11.												
12.												
13.												
14.												
15.												
16.												



# Ausgangslinien Energiekontrollsystem

B/OP/03150/96

Ausg. 07/99

	1		1			
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
28.						
29.						
30.						
31.						
32.						