

Bedienungsanleitung Technische Parameter

Schnittstellen für KBR eBus, Modbus und Modulbus



multisys D2-ESET/MSMT-4 multisys D2-BSET-4



In unserem Downloadcenter finden Sie zu KBR Geräten die passende Anleitung.

https://www.kbr.de/download/ bedienungsanleitungen/



Vielen Dank, dass Sie sich für ein KBR-Qualitätsprodukt entschieden haben.

Damit Sie mit der Bedienung und Programmierung des Geräts vertraut werden und Sie immer den vollen Funktionsumfang dieses qualitativ hochwertigen Produktes nutzen können, sollten Sie die vorliegende Bedienungsanleitung aufmerksam durchlesen.

In den einzelnen Kapiteln werden die technischen Details des Geräts erläutert und es wird aufgezeigt, wie durch eine sachgemäße Installation und Inbetriebnahme Schäden vermieden werden können.

Bedienungsanleitung

Die Bedienungsanleitung ist für den Nutzer des Geräts in Zugriffsnähe (z. B. im Schaltschrank) bereitzuhalten. Auch bei Weiterveräußerung des Geräts an Dritte bleibt die Anleitung Bestandteil des Geräts.

Sollten uns trotz größter Sorgfalt in der Bedienungsanleitung Fehler unterlaufen sein, oder sollte etwas nicht eindeutig genug beschrieben sein, so möchten wir uns bereits im Voraus für Ihre Anregungen bedanken.

Die Firma **KBR Kompensationsanlagenbau GmbH** übernimmt keine Haftung für Schäden oder Verluste jeglicher Art, die aus Druckfehlern oder Änderungen in dieser Bedienungsanleitung entstehen.

Ebenso wird von der Firma **KBR Kompensationsanlagenbau GmbH** keine Haftung für Schäden und Verluste jeglicher Art übernommen, die sich aus fehlerhaften Geräten oder durch Geräte, die vom Anwender geändert wurden, ergeben.

Copyright 2024 by KBR Kompensationsanlagenbau GmbH Änderungen vorbehalten.

Inhaltsverzeichnis

1	multisys D2-ESET/MSMT-4 und multisys D2-BSET-4 allgemein	4
1.1	Anschlussplan	5
2	Hardwarekonfiguration	6
2.1	RS485 Schnittstelle und LAN	6
2.2	Schnittstellen LAN und KBR Modulbus (multisys D2-BSET-4)	7
3	Softwarekonfiguration multisys D2-ESET / MSMT-4	8
3.1	Status	9
3.2	Einstellmöglichkeiten	10
3.3	Serial Port Settings	11
3.4	Communication Settings	12
3.4.1	Box2Box Communication Settings	13
3.5	Übernehmen von Änderungen	14
3.6	Reset auf Werkseinstellungen	14
3.7	IP-Adresse einem Gerät zuweisen,	
	dessen Adresse nicht im Adressbereich des Netzwerks liegt	15
4	Softwarekonfiguration multisys D2-BSET-4	16
4.1	Vorgehensweise bei IP-Adresse 192.168.0.1 oder unbekannt	16
4.1.1	Einstellungen mit Webbrowser	17
4.1.2	Box-to-Box - Betrieb	19
4.1.3	Einstellungen des multisys D2-BSET-4 im Serverbetrieb	19
4.1.4	Einstellungen des multisys D2-BSET-4 im Clientbetrieb	20
5	Technische Daten	22
5.1	Stromversorgung	22
5.2	Elektrischer Anschluss	22
5.3	Mechanische Daten	22
5.4	Normen und Sonstiges	23

1 multisys D2-ESET/MSMT-4 und multisys D2-BSET-4 allgemein

Das **multisys D2-ESET/MSMT-4** verbindet den KBR eBus über eine Ethernetverbindung mit dem PC.

Die Übertragungsprotokolle sind:

- KBR eBus
- Modbus

Die beiden Schnittstellen (RS-485 auf der KBR eBus-Seite und Ethernet auf der Netzwerkseite) sind galvanisch getrennt.

Das **multisys D2-BSET-4** verbindet den KBR-Modulbus über eine Ethernetverbindung mit dem PC.

Die beiden Schnittstellen (RS-485 auf der Modulbus-Seite und Ethernet auf der Netzwerkseite) sind galvanisch getrennt.

Die RS-485-Schnittstelle auf der KBR eBus- bzw. Modulbus-Seite läßt sich mittels vier DIP-Schalter im Bedarfsfalle terminieren (Abschlusswiderstände sind im multisys eingebaut).

Das Gerät verfügt über eine Power-LED zur Kontrolle der Versorgungsspannung).

Das **multisys D2-ESET/MSMT-4** und das **multisys D2-BSET-4** verfügt über eine eigene Spannungsversorgung (<10 VA; 100 - 240 V ±10% DC/50/60 Hz) und ist zur Wand-montage auf Normschiene 7,5 mm tief gemäß DIN EN50022 (für Verteilereinbau) geeignet.



HINWEIS

Die Einstellungen der Ethernet-Schnittstelle sind für **multisys D2-ESET/MSMT-4** und **multisys D2-BSET-4** identisch.

Nachfolgend werden beide Ausführungen beschrieben.

1.1 Anschlussplan



2 Hardwarekonfiguration

2.1 RS485 Schnittstelle und LAN

Die RS-485-Schnittstelle ist fest eingestellt auf die KBR eBus-Parameter 38400 Baud, 8 Datenbits, Parity even, 1 Stopbit. Sie läßt sich mittels vier DIP-Schalter im Bedarfsfalle terminieren.



2.2 Schnittstellen LAN und KBR Modulbus (multisys D2-BSET-4)

Die Modulbus-Schnittstelle ist fest eingestellt auf die Modulbus-Parameter 38400 Baud, 8 Datenbits, Parity even, 1 Stopbit. Sie läßt sich mittels vier DIP-Schalter im Bedarfsfalle terminieren.



Der Betriebszustand der LAN-Schnittstelle (E-Port) wird durch zwei LEDs angezeigt:

Verbin	dungs-LED (links)	11	Aktivit	täts-LED (rechts)	
Aus	Keine Verbindung		Aus	Keine Daten	
Grün	10 / 100 Mbits		Gelb	Daten	

3 Softwarekonfiguration multisys D2-ESET / MSMT-4

Die Parametrierung des LAN-Ports erfolgt mittels eines Webbrowsers und des Web-Interfaces im LAN-Port.

Das angeschlossene Gerät meldet sich unter der werkseitig eingestellten IP-Adressse 192.168.0.1

Die Parametrierung kann alternativ auch mit einem Software-Tool erfolgen. Zudem kann hierüber das Netzwerk nach Geräten durchsucht werden (Siehe Kapitel 3.7).

https://www.kbr.de/download/apps-software-gsd-dateien/



HINWEIS

Es wird empfohlen, nach der Installation des Tools über, Setting' ->, Software-Setting' nach Updates zu suchen.

Ist das Gerät auf DHCP parametriert und kein DHCP-Server verfügbar, fällt das Gerät auf die IP-Adresse 169.254.173.207 zurück.



HINWEIS

Aus Sicherheitsgründen sollte die IP-Adresse des Gerätes umgehend geändert werden, um einen Zugriff Unbefugter auf das Gerät von außen zu verhindern. Ausserdem sollte das Gerät passwortgeschüzt werden.

Benutzername/Passwort

?	http://192.168.121.138 verlangt einen Benutzernamen und ein Passwort. Ausgabe der Website: "USER LOGIN"				
Benutzername	admin				
Passwort	admin				
	OK Abbrechen				

Auf den folgenden Seiten können dann weitere Einstellungen vorgenommen werden.

3.1 Status

Hier finden Sie Informationen zum Status Ihres Systems.

STATUS	Status					
SYSTEM SETTINGS	System running status overv	iew				
SERIAL PORT SETTINGS	System state					
COMMUNICATION SETTINGS	Product Name E20	MAC 289C6E8CFDC1				
OTHERS	DHCP Disable	IP 192.168.121.60				
	Subnet Mask 255.255.255.0	Gateway 127.0.0.1				
	DNS 127.0.0.1	Firmeware Version 1.34.13				
	System Zime NTP Disabled	Total Running Time 25 Day 2:15:46				
	Remaning RAM 25076	Max Block Size 21284				
	Configuration Protected Disable					
	Serial Port State					
	Received Bytes 792225	Received Frames 72024				
	Sent Bytes 875628	Sent Frames 72969				
	Failed Bytes 0	Failed Frames 0				
	Config 19200,8,1,EVEN					
	Communication State - 'netg	oʻ				
	Received Bytes 875628	Received Frames 72969				
	Sent Bytes 792225	Sent Frames 72024				
	Failed Bytes 0	Failed Frames 0				
	Protocol	State				

3.2 Einstellmöglichkeiten

STATUS SYSTEM SETTINGS	System Setting Change the device s	gs ystem settings	
SERIAL PORT SETTINGS	Authentication		
	User Name	admin	
	Password	•••••	
OTHERS	Basic Settings		
	Host Name	mysys_BA1BC7	Anpassung des Gerätenamens
	WAN Settings		
	DHCP	OFF	
	WAN P	192.168.121.136	Einstellen
	Subnet Mask	255.255.255.0	Parameter
	Gateway	192.168.121.250	
	DNS	192.168.121.1	
	Telnet Settings		
	Enable	ON	
	Telnet Port	23	
	Echo	ON	
	Web Settings		
	Enable	ON	
	Web Port	80	
	NTP Settings		
	Enable	OFF	
	Su	ubmit Reset	Mit "Submit" Einstellungen speichern

3.3 Serial Port Settings

STATUS	Serial Port Settings					
SYSTEM SETTINGS	Change the device serial port settings					
>_ SERIAL PORT SETTINGS						
COMMUNICATION SETTINGS		Werks-	Optionale			
		einstellungen für eBus	Einstellungen für Modbus TCP			
OTHERS	Pasis Cattings					
	Dasic Settings					
	Baud Rate	38400 🗸	✓	Parameter		
	Data Bit	8 ~	~	der Modbus		
	Stop Bit	1 🗸	~	Segmente		
	Parity	Even 🗸	~			
	Buffer Settings					
	Buffer Sitze	512				
	Gap time	10				
	Flow Control Settin	gs				
	Flow Control	Half Duplex 🗸				
	Cli Settings					
	Cli	Serial String 🗸				
	Serial String	+++				
	Waiting Time	15				
	Protocol Settings			Umstellen		
	Protocol	None 🗸	Modbus 🗸	auf Modbus		
	S	ubmit F	Reset	Mit "Submit" Einstellungen speichern		

3.4 Communication Settings

STATUS SYSTEM SETTINGS	Communication Change the device s	on Settings socket settings	
SERIAL PORT SETTINGS	Basic Settings		
	Name	netp 🗸	
CUSTOM SETTINGS	Protocol	TCP Server	
OTHERS	Socket Settings	Local Port:	
	Local Port	8000 für Modbus TCP:	
	Buffer Size	512 502 enigeben	
	Keep Alive(s)	60	
	Timeouts(s)	0	
	Protocol Settings		
	Max Accept	5	
	More Settings		
	Security	Disable 🗸	
	Route	Uart 🗸	
	Submit	Delete Reset	Mit "Submit" Einstellungen speichern

3.4.1 Box2Box Communication Settings



3.5 Übernehmen von Änderungen

STATUS	Costum Setti	nas	
SYSTEM SETTINGS	Change the device	or settings	
>_ SERIAL PORT SETTINGS	Authentication		
COMMUNICATION SETTINGS	Backup	Backup	
CUSTOM SETTINGS	Restore	+ Choose File)
OTHERS	Upgrade Firmware Factory Settings Set Clear	+ Choose File Set Clear	
	Reload/Restart Reload Options Restart	sys uart sock	Zum Übernehmen der Änderungen in den Einstellungen aur Restart" klicken

3.6 Reset auf Werkseinstellungen

STATUS SYSTEM SETTINGS	Others Change the device	or settings	
SERIAL PORT SETTINGS	Authentication		
	Backup	Backup	
CUSTOM SETTINGS	Restore	+ Choose File	
OTHERS	Upgrade		
	Firmware	+ Choose File]
	Factory Settings		
	Set	Set	
	Clear	Clear	
	Reload/Restart		Für einen Werksrest
			setzen und die
	Reload Options	SYS WUART SOCK	
	Reload Options Submit	Submit	Einstellungen mit "Submit" speichern.

3.7 IP-Adresse einem Gerät zuweisen, dessen Adresse nicht im Adressbereich des Netzwerks liegt

Im Hauptfenster des IOTService Tools kann über Setting (C) -> BroadCast das Fenster ,BroadCast Scan' geöffnet werden.

	Broad	Cast Scan			\times
:	SN	DevType	MAC Address	IP	
1		E20	F0FE6BBA1BEB	192.168.0.1	

Hier werden die Geräte aufgelistet, die im Netzwerk ohne gültige Netzwerkadresse gefunden werden.

Durch Doppelklick auf die Zeile mit dem Gerät öffnet sich das Fenster, Fast Setting':

Hier kann eine gültige IP-Adresse und die Subnet-Mask eingestellt werden.

Mit ,Confirm' werden die Einstellungen übernommen.

Das Gerät sollte dann in der Liste des Hauptfensters von, IOT Service' erscheinen.

9	Config (Co	onfig 🔇 Sta	tus 🖓 VirPath	10 IO Ctrl		(Disconnec
N DevType	MAC Address	HostName	IP	Position	VirPath	Status	SW Ver
1 E20	F0FE6BBA1BEC	Eport-E20	192.168.121.145	Local		Online	1.20
2 E20	F0FE6BBA1BF0	Eport-E20	192.168.121.142	Local		Online	1.20
3 E20	F0FE6BBA1BED	PK_mmessF96	192.168.121.43	Local		Online	1.34.12
4 E20	F0FE6BBA1BEB	msys BA1BEB	192.168.121.187	Local		Online	1.34.12

Nach der Auswahl des Geräts kommt man mit "Config" zur Parametrierung.

Softwarekonfiguration multisys D2-BSET-4 4

Das Ethernet-Interface des multisys LAN eBus kann über die Ethernetschnittstelle via Lantronix-Tool DeviceInstaller eingestellt werden.



HINWEIS

Die UART-Parameter sind an die lokalen Busparameter anzupassen. Die Geräte werden vor der Auslieferung mit der IP-Adresse 192.168.0.1 versehen. Es ist deshalb ratsam zu überprüfen, ob das Gerät über diese IP-Adresse angesprochen werden kann.

Abhängig von der IP-Adresse gibt es folgende Vorgehensweisen:

4.1 Vorgehensweise bei IP-Adresse 192.168.0.1 oder unbekannt

Das Gerät kann mit dem Lantronix-Tool "DeviceInstaller" konfiguriert werden.

Dazu sind über den Link

Browser https://ltrxdev.atlassian.net/wiki/spaces/LTRXTS/pages/106070471/Latest+version +of+DeviceInstaller (Stand 31.03.2022) die beiden Programme Microsoft NET Framework version 2.0 und Lantronix Device-Installer herunterzuladen und zu installieren (zuerst Microsoft's .NET Framework version 2.0 installieren).

Nach dem Starten des DeviceInstaller wird das angeschlossene Netzwerk gescannt und die gefundenen Lantronix-Ports angezeigt und können weiter bearbeitet werden.

4.1.1 Einstellungen mit Webbrowser

Die Einstellungen, die mittels eines Webbrowsers gemacht werden können, sind in den nachfolgenden Bildern dokumentiert.

Geben Sie in Ihrer Browserseite folgende IP-Adresse ein: 192.168.0.1.

岱	Seria	l Settings
Network Server Serial Tunnel Hostlist Channel 1 Serial Settings Connection Email Trigger 1 Trigger 2 Trigger 3 Configurable Pins Apply Settings Apply Defaults	Channel 1 Disable Serial Port Port Settings Protocol: RS485-2 wire Baud Rate: 38400 Data Bits: 8 Pack Control Menable Packing Idle Gap Time: 12 msec Match 2 Byte Sequence: Yes No Match Bytes: 0x 00 0x 00 (Hex)	Flow Control: None Parity: Even Stop Bits: 1 Parity: Even Stop Bits: 1 Send Frame Immediate: © Yes C No Send Trailing Bytes: © None C One C Two
	Flush Mode Flush Input Buffer With Active Connect: C Yes C No With Passive Connect: C Yes C No At Time of Disconnect: C Yes C No	Flush Output Buffer With Active Connect: C Yes C No With Passive Connect: C Yes C No At Time of Disconnect: C Yes C No OK

Einstellungen Channel 1 / Connection.

LANTR	Firmware Version: V6.5.0.7 MAC Address: 00-20-4A-AF-10-9B		
쇼	Connection Settings		
Network Server Serial Tunnel Hostlist Channel 1 Serial Settings	Channel 1 Connect Protocol Protocol: TCP 💌		
Connection Email Trigger 1 Trigger 2 Trigger 3	Connect Mode Passive Connection: Accept Incoming: Yes Password Cyes © No Start Character: 0x 102 (in Hex)		
Configurable Pins	Required: Medan Medan Medan		
Apply Defaults	Modem Escape Sequence Pass Through: • Yes O No Show IP Address After RING: • Yes O No Endpoint Configuration: Local Port: 8000 Auto increment for active connect Remote Port: 0 Remote Host: 0.0.0.0		
	Common Options: Telnet Com Port Cntrl: Disable Terminal Name: Use Hostlist: Orsconnect Mode On Mdm_Ctrl_In Drop: Yes Or Hard Disconnect: Yes Check EOT(Ctrl-D): Yes Yes No Inactivity Timeout: 0 Yes 0		
	ОК		

4.1.2 Box-to-Box - Betrieb

In der Betriebsart Box-to-Box können zwei beliebige serielle Ports von **multisys D2-BSET-4** über das Netzwerk logisch fest miteinander verbunden werden. Die beiden angeschlossenen seriellen Endgeräte stehen in dieser Betriebsart in ständigem Online-Kontakt. Eventueller zusätzlicher Datenverkehr oder andere Netzwerk-Protokolle haben keinen Einfluß auf die Verbindung.

In dieser Betriebsart wird zwischen dem Server-Port und dem Client-Port eine permanente TCP-Verbindung aufgebaut. Der Server-Port arbeitet als TCP-Client und ist somit für das Öffnen (nach Konfiguration oder Reset) und Schließen (nach Deaktivierung der Betriebsart "Box to Box") verantwortlich.

Netzwerkseitig tauschen die multisys D2-ESET-4 einer Box-to-Box Verbindung nur dann Daten aus, wenn auch serielle Nutzdaten vorliegen. Ein über das TCP-Protokoll hinausgehender Quittungsverkehr findet nicht statt.

4.1.3 Einstellungen des multisys D2-BSET-4 im Serverbetrieb



Für die Einstellungen im Serverbetrieb siehe Kapitel 4.1.1

4.1.4 Einstellungen des multisys D2-BSET-4 im Clientbetrieb

Die Einstellungen, die mittels eines Webbrowsers gemacht werden können, sind in den nachfolgenden Bildern dokumentiert.

Einstellungen Channel 1 / Serial Settings.

LANTR		are Version: V6.6.0.2 AC Address: 00-20-4A-B0-46-63	
쇼	Serial Settings		
Network	Channel 1		
Server	Disable Serial Port		
Serial Tunnel			
Hostlist	Port Settings		
Channel 1	Protocol: RS485 - 2 wire	Flow Control: None	
Connection	Baud Rate: 38400 V Data Bits: 8 V	Parity Even V Stop Bits: 1 V	
Email			
Trigger 1			
Trigger 2	Pack Control		
Trigger 3	Enable Packing		
Configurable Pins	Idle Gap Time: 12 msec 💌		
Apply Settings	Match 2 Puta Seguence: Care & Ma	Sand Frame Immediate: @ Ver Chie	
Apply Defaults	Match 2 Byte beddence. C 165 C NU	Send traine innediate. IS 165 % N0	
	Match Bytes: 0x 000x 00 (Hex)	Send Trailing Bytes: ⓒ None C One C Two	
	Flush Mode		
	Flush Input Buffer	Flush Output Buffer	
	With Active Connect: C Yes No	With Active Connect: C Yes 💿 No	
	With Passive Connect. C Yes 💿 No	With Passive Connect: O Yes O No	
	At Time of Disconnect. C Yes C No	At Time of Disconnect: C Yes No 	
		OK	

Einstellungen Channel 1 / Connection.

	MAC Address: 00-20-4A-B0-46-63		
₽	Connection Settings		
Server Serial Tunnel Hostlist Channel 1 Serial Settings Connection Email Trigger 1 Trigger 2 Trigger 3 Configurable Pins	Channel 1 Connect Protocol Protocol: TCP • Connect Mode Passive Connection: Accept Incoming: Yes • Active Connect: With Start Character • Password Password Cyes © No Start Character: 0x02 (in Hex)		
Apply Settings	Password: Modem Mode: None		
Appy Jerauts	Endpoint Configuration: Local Port: 8000 Remote Port: 8000 Remote Port: 8000 Remote Host: 192.168.120.191		
	Common Options: Telnet Com Port Cntrl: Disable Connect Response: None Use Use Hostlist: C Yes No LED: Blink		
	Disconnect Mode On Mdm_Ctrl_In Drop: C Yes © No Hard Disconnect: © Yes C No Check EOT(Ctrl-D): C Yes © No Inactivity Timeout: 0 : 20 (mins : secs)		

5 Technische Daten

5.1 Stromversorgung

Stromversorgung	<10 VA; 100 - 240 V ±10 % DC/50/60 Hz

5.2 Elektrischer Anschluss

Anschlusselemente		Steckklemmen	
Eingang Steuerspannung	Absicherung	max. 6 A	
LAN-Anschluss		Modularsteckbuchse 8P8C	
BUS-Anschluss	Verbindungs- material	Für den korrekten Betrieb nur abgeschirmte und paarig verdrillte Leitungen verwenden; z.B. I-Y(St)Y 2 x 2 x 0,8	
BUS-Anschluss multisys D2-ESET/MSMT-4	Anschlüsse für BUS- Verbindung über RS-485	Gerät Klemme 90 (L) Klemme 91 (A) Klemme 92 (B)	
BUS-Anschluss multisys D2-BSET-4		Modularkabel 6-polig, Stecker RJ-12: 6P6C max. DC-Ausgangsleistung: 4 W	

5.3 Mechanische Daten

	Gehäusemaße	90 x 36 x 61 mm (H x B x T),
Hutschienengerät	Montageart	Wandmontage auf Normschiene 7,5 mm tief, gemäß DIN EN 50022 Für Verteilereinbau geeignet
	Gewicht	ca. 120 g

5.4 Normen und Sonstiges

Umgebungs- bedingungen	Normen	DIN EN 60721-3-3:1995-09 + DIN EN 60721-3-3/A2:1997-07; 3K5+3Z11; (IEC721-3-3;3K5+3Z11)		
	Betriebs- temperatur	K55 (-5 °C +55 °C)		
	Luftfeuchtigkeit	5 % 95 %		
	Lagertemperatur	-25 °C +70 °C		
	Betriebshöhe	0 2000 m über NN		
	Normen	DIN EN 61010-1:2011-07; DIN EN 61010-2-030:2011-07		
El al uturia alta a	Schutzklasse	l		
Elektrische Sicherheit	Überspannungs- kategorie	Stromversorgung:	CAT III: 300 V	
	Bemessungs- stoßspannung	4 kV		
Schutzart	Normen	DIN EN 60529:2014-09		
	Klemmen	IP 20		

KBR Kompensationsanlagenbau GmbH

Am Kiefernschlag 7 D-91126 Schwabach T +49 (0) 9122 6373 - 0 F +49 (0) 9122 6373 - 83 E info@kbr.de www.kbr.de